

| 保証書                                 |              |    |             |
|-------------------------------------|--------------|----|-------------|
| 商品名                                 | スターメイクミラー    |    |             |
| 型番                                  | 00-5868      | 品番 | HB-MKW033-W |
| ★お買い上げ日: 年 月 日                      |              |    |             |
| 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)              |              |    |             |
| 商品の<br>名称                           | ふりがな<br>★お名前 |    |             |
|                                     | 様            |    |             |
| 住所の<br>表示                           | ★ご住所 〒 -     |    |             |
|                                     | 電話 ( )       |    |             |
| 販売店<br>の<br>名称                      | ★住所 店名 電話    |    |             |
|                                     | (印)          |    |             |
| (注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 |              |    |             |
| 修理メモ                                |              |    |             |

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは  
お客様相談室  
●通話料無料  
●0120-963-006  
●携帯・IP・公衆電話からは  
048-992-2735  
電話受付  
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は休みます  
※修理に関するご相談は  
修理ご相談センター  
電話 048-992-3970  
受付 平日 9:00~17:00  
※土・日・祝日及び年末年始は休みます

### 各部の名称とはたらき

【本体】

①ミラー ②LEDライト (16個)  
③タッチセンサー (調光): 押すことでLEDの明るさが調節できます。  
④小物トレイ: メイク用品やアクセサリ置きに便利です。  
⑤乾電池カバー ⑥電源スイッチ  
⑦電源ポート ⑧支柱  
⑨回転軸: ミラーの角度が調整できます。

【付属】

DCプラグ  
USBプラグ  
専用USBケーブル (約1.5m)

169mm  
270mm  
160mm  
25mm  
120mm

### 1 乾電池で使用する場合(電源がない場所)

本製品は単3形乾電池4本(別売)のみでもご使用いただけます。  
※乾電池で使用する場合は専用USBケーブルを取り外してください。  
①乾電池カバーを開けます。  
②単3形乾電池4本(別売)を◎◎を間違わないよう正しく入れます。乾電池カバーを閉めます。

※連続使用時間は約3時間です。(使用条件により使用時間は異なります)電源スイッチを押しても点灯しない、点滅する場合には新しい乾電池に交換してください。

### 2 専用USBケーブルで使用する場合

①本体の電源ポートにDCプラグをしっかりと奥まで差し込んでください。

②USBアダプターにUSBプラグを接続します。

USBアダプター (1Aのもの・別売)

使用後USBプラグを抜き、本体の電源ポートからDCプラグを取り外します。  
※パソコンのUSB端子に接続して使用しないでください。動作不良の原因になります。

### 3 組み立て方法

接続部分を小物トレイの中心穴に差し込みます。「カチャ」と音がするまで支柱が中心穴にきつくとしっかりと固定されていることを確認してください。

### 4 電源を入れる

電源スイッチを「Iマーク(オン)」にしてください。

### 5 タッチセンサーをタッチする

タッチセンサーを長押しすると徐々に明るく(暗く)なります。指を離して、再度タッチセンサーを長押しすると徐々に暗く(明るく)なります。(消灯しませんので、ご注意ください)

### 6 170° 角度調整可能

ミラーの部分は上から下まで、170°無段階で回転可能。メイクする際、好きな角度でご使用いただけます。

### 7 消灯する

タッチセンサーをタッチすると消灯します。

### 8 電源スイッチをオフにする

使用後は電源スイッチを「Oマーク(オフ)」にしてください。



### 保証書付 取扱説明書

このたびは弊社スターメイクミラーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告** この表現を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** この表現を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりケガをしたり、物的損害の可能性が想定される内容です。



記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています。）



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

## 警告



プラグを抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
●けがや感電・漏電・火災や発火の原因となります。



必ず守る

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに専用USBケーブルを抜く。  
●USBアダプターは5.0V 1Aのものをご使用ください。



分解禁止

パソコンのUSB端子に接続して使用しない。  
●動作不良の原因になります。



禁止

本機を分解、修理、改造しない。  
●火災・感電のおそれがあります。

お子様には使わせない、また、お子様の手の届くところであつたり、保管したりしない。  
●やけどや感電、けがの原因になります。

引火性の液体(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)やスプレー缶(整髪用品など)の近くで使用しない。  
●爆発や火災の原因になります。

使用中、本体に直接へアスプレーなどをかけない。  
●故障の原因になります。

## 警告

次のようなときは使用しない。  
●専用USBケーブルが傷んでいるたり、熱くなったりする。  
●コンセントへの差し込みがゆるい。  
●火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

本体を破損するようなことはしない、傷ついたり、加工したり、熱器具を近づけたりしない。  
●火災や感電・ショート・やけどの原因となります。  
●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

本体の端子部に異物(金属片や鉛筆の芯、ごみなど)を入れない。  
●発熱、発火、故障の原因となります。

専用USBケーブルを束ねたまま使用しない。  
●断線や故障の原因となります。

本体に専用USBケーブルを巻き付けない。  
●USBケーブルの断線・火災・感電・やけどの原因となります。

電源スイッチをいれたまま、その場を離れない。  
●火災の原因となります。

専用USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり保管しない。  
●破損の原因となります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

水のかかりやすい所(洗面台など)に置かない。  
●絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

浴室や湿気の多い場所に保管しない。  
●絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

本体や専用USBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。  
●感電やショート、故障の原因となります。

ぬれた手で、専用USBケーブルを抜き差ししない。  
●ショートや、感電の原因となります。

ぬれた手で、専用USBケーブルを抜き差ししない。  
●ショートや、感電の原因となります。

ぬれた手で、専用USBケーブルを抜き差ししない。  
●ショートや、感電の原因となります。

使用中、本体に直接へアスプレーなどをかけない。  
●故障の原因になります。

## 注意

小物トレイはしっかり固定して取り付ること。  
●落下・故障・破損・けがの原因となります。

角度調整をするときは、回転軸の部分で指を挟まない。  
●けがの原因になります。

落としたり、ぶついたりして破損した場合使用しない。  
●感電・発火・火災の原因となります。

不安定な場所に置かない。  
●落下・故障・破損・けがの原因となります。

電源プラグや電源ポート接続部に、無理な力で専用USBケーブルを接続しない。  
●故障の原因となります。

可動部の範囲を超えて無理に動かさない。  
●故障の原因となります。

不必要にスイッチのON/OFFを繰り返さない。  
●故障の原因となります。

専用USBケーブルを本体から抜くときは、コードを持たずに必ず先端を持って引き抜く。  
●感電やショートによる発火の原因となります。

## 故障かなと思ったら

LEDライトが点灯しない場合  
●乾電池が入っていますか。乾電池をいれてください。  
●乾電池の向きを確認してください。  
●乾電池の向きを確認してください。  
●乾電池の向きを確認してください。

LEDライトが点灯しない場合  
●乾電池が入っていますか。乾電池をいれてください。  
●乾電池の向きを確認してください。  
●乾電池の向きを確認してください。

## 製品仕様

商品名 スターメイクミラー

型番/品番 HB-MKW033-W / 00-5868

電源 2Way電源  
・DC5V1.0A(専用USBケーブル使用)  
・DV6V 単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)

本体材質 ABS樹脂・ガラス鏡

外形寸法 (約)幅169×高さ270×奥行き120mm

本体質量 約430g

付属品 ・専用USBケーブル(約1.5m)  
・保証書付取扱説明書

※改良のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※取扱説明書の画像が製品と一部異なる場合があります。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷

(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書のご提示がない場合

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)

(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない