

■DVD/TV汎用リモコン ORC-32DVD■

■設定方法

<テレビの設定>

1. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
 2. 設定するテレビの対応コード(3ケタ)を入力
 3. 表示ランプが消灯したら 設定完了
- テレビ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

<DVDの設定>

1. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
 2. 設定するDVDの対応コード(3ケタ)を入力
 3. 表示ランプが消灯したら 設定完了
- ビデオ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

※複数のコードがあるメーカーの場合、適合するまで1～3の手順を繰り返してください。

※対応表に記載されている機器で、一部操作キーが例外的に操作できなかったり、対応しない場合があります。

■メーカー別適合機器対応コード表

メーカー名	対応コード	
	テレビ	DVDプレーヤー
アイワ	281	133
ダイウ	201、221	323
ソニー	081、241	013、023、333
東芝	101	103、113
日立	151	153
三菱	181	003
サンヨー	031、051、061	303
ビクター	001、011、021	213、223
シャープ	041、071、301	043、053
NEC	121	
ゼネラル	091	
パイオニア	131	083、253、263、273、283、293、403
フナイ	141、161、211、251	363
松下	111、171、231	063、083、093、393
デノン		083、183、193、203
サムスン	261	123、353
DAIWA	271	
マルマン	201、221	
LG		373
マランツ		233、383
オンキヨー		173
フィリップス		243
テイアック		163
TEKNOS		313
ヤマハ		073
KENWOOD		033