

■テレビ大好き！リモコン ORC-38■

■設定方法

1. チャンネル“+”ボタンと音量“-”ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
2. 設定するメーカーの対応コード(3ケタ)を、1～0のチャンネルボタンで入力
3. 表示ランプが消えたら、設定完了

テレビ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

※複数のコードがあるメーカーの場合、適合するまで1～3の手順を繰り返してください。

※対応表に記載されている機器で、一部ボタン・機能が例外的に操作できなかったり、対応しない場合があります。

■メーカー別適合機器対応コード表

メーカー名	対応コード	対応年度
松下	111,171,231	1986～
ソニー	081	型番にRあり
	241	型番にRなし
東芝	101	1984～
日立	151	1985～
三菱	181	1987～
サンヨー	031、051、061	1985～
ビクター	001、011、021	1979～
シャープ	041、071、301	1987～
NEC	121	1990～
ゼネラル	091	1987～
パイオニア	131	1990～
フナイ	141、161、211、251	1990～
ダガス	201、221	1993～
マルマン	201、221	1993～
アイワ	281	
サムスン	261	
ダイウ	271	