

■設定方法

<テレビの設定>

1. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
 2. リモコンのテレビ用電源ボタンを押してから、設定するテレビの対応コード(3ケタ)を入力
 3. 表示ランプが消灯したら 設定完了
- テレビ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

<ビデオの設定>

1. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
 2. リモコンのビデオ用電源ボタンを押してから、設定するビデオの対応コード(3ケタ)を入力
 3. 表示ランプが消灯したら 設定完了
- ビデオ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

<ビデオ内蔵テレビの設定>

1. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
 2. 設定するビデオ内蔵テレビの対応コード(3ケタ)を入力
 3. 表示ランプが消灯したら 設定完了
- ビデオ内蔵テレビの電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。
ビデオ内蔵テレビの対応コードで適合しない場合、テレビとビデオの組み合わせ設定により、操作できることもあります。

<DVDの設定>

1. 一時消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる
 2. 設定するDVDの対応コード(3ケタ)を入力
 3. 表示ランプが消灯したら 設定完了
- ビデオ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

※複数のコードがあるメーカーの場合、適合するまで1~3の手順を繰り返してください。

※対応表に記載されている機器で、一部操作キーが例外的に操作できなかったり、対応しない場合があります。

■メーカー別適合機器対応コード表

メーカー名	テレビ		ビデオ	
	対応コード	対応年度	対応コード	対応年度
アイワ	081, 281, 461, 501, 531, 541	1986~	332, 342, 352, 362, 372	1991~
コルティナ	401, 411	1987~		
DAEWOO	121, 201, 271, 221	1996~	282	
フナイ	141, 161, 211, 251, 551	1987~	192, 292, 302	1992~
富士通ゼネラル	091, 321, 451	1987~	092	○
日立	151, 181, 361, 371, 511	1985~	122, 172	1992~
LG	371, 401, 491	1987~		
マルマン	201, 221	1996~		
三菱	111, 181, 371, 381, 391	1987~	182, 252	1992~
NEC	101, 121, 331	1987~	142, 152	1990~
パナソニック	111, 171, 231	1986~	202, 222, 232, 242, 312	1990~
フィリップス	341, 351	1991~		
パイオニア	131, 421, 431	1987~	162	○
サムスン	261, 471, 481	1987~	322	○
サンヨー	031, 051, 061, 311, 521	1985~	032, 042, 052, 062	1988~
シャープ	041, 071, 301, 441	1987~	072, 082	1991~
ソニー	081, 241, 501	1984~	012, 022, 102	1988~
東芝	101	1984~	112, 132	1990~
ビクター	001, 011, 021	1979~	002, 212, 262	1993~
オリオン				
DENON				
ケンウッド				
マランツ				
TEAC				
TEKNOS				
ヤマハ				
PS2				
SYMPHONIC			302	○
オンキヨー				

メーカー名	ビデオ一体型テレビ		DVDプレーヤー	
	対応コード	対応年度	対応コード	対応年度
アイワ	000, 010, 020, 030, 040	1991~	133	○
コルティナ				
DAEWOO			323	2000~
フナイ	170, 180, 190	1992~	363	2000~
富士通ゼネラル				
日立	150, 160	1992~	153	2001~
LG			373	○
マルマン				
三菱	260	1992~	003	2001~
NEC				
パナソニック	200, 210, 220, 230, 240, 250	1990~	063, 083, 093, 393	2000~
フィリップス			243	○
パイオニア			083, 253, 263, 273, 283, 293, 403	○
サムスン			123, 353	2001~
サンヨー	080, 270	1988~	303	2000~
シャープ	090	1991~	043, 053	2001~
ソニー	100, 110, 120	1988~	013, 023, 333	2000~
東芝	130, 140	1990~	103, 113	2000~
ビクター	070	1993~	213, 223	2001~
オリオン	050, 060	1992~		
DENON			083, 183, 193, 203	○
ケンウッド			033	○
マランツ			233, 383	○
TEAC			163	○
TEKNOS			313	○
ヤマハ			073	○
PS2			343, 143	○
SYMPHONIC				
オンキヨー			173	○