

リモコンの設定方法

ORC-01DG 07-0760

■ デジタル対応テレビリモコン ORC-01DG

■ 設定方法

1. チャンネル“▲”ボタンと音量“小”ボタンを同時に約3秒押し続け、表示ランプを点灯させる。
2. 設定するメーカーの対応コード(3ケタ)を、1~0のチャンネルボタンで入力
3. 表示ランプが消えたら、設定完了

テレビ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

※ 複数のコードがあるメーカーの場合、適合するまで1~3の手順を繰り返してください。

※ 対応表に記載されている機器で、一部操作キーが例外的に操作できなかったり、対応しない場合があります。

■ メーカー別適合機器対応コード表

メーカー名	アナログテレビ	デジタルテレビ		
	地上/BS	地上/BS /110度アンテナCS	BS/110 度アンテナCS	BS
サンヨー	031、051、061	025	025、035	025
シャープ	041、071、301	045	055、065	055、065
ソニー	241、081	075	085	085
東芝	101	095	105、115	115、125
パイオニア	131	135	145	145
パナソニック (ナショナル・松下)	111、171、231	195	205、215	205
日立	151	155、165	175	175、185
ビクター(JVC)	001、011、021	015	015	015
三菱	181	225	225	225
アイワ	281			
サムスン	261			
ダイウ	271			
ダガス	201、221			
富士通ゼネラル	091			
フナイ	141、161、 211、251			
マルマン	201、221			
NEC	121			
LG	361、371、 381、391、 401、411、 421、431、 441、451、 461、471、 481、491、 501、511、521			