





FL85

For Product information visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト (www.COASTportland.com) をご覧ください。

INSTRUCTIONS FOR COAST FL85 HEADLAMP:

RATTERY INSTALL ATION:

The FL85 uses three AAA alkaline batteries located in the rear of the headlamn

To access the battery compartment, hinge the headlamp downward to reveal the rear of the headlamp body. Once the rear of the headlamp is revealed, pull the locking mechanism up to unlock the battery

Insert the batteries in the direction indicated inside the headlamp. close the battery compartment door until it 'clicks' shut, and hinge the headlamp back towards the reflective strap. Never mix old and new batteries. Remove batteries before storing headlamp for extended

Note: The FL85 in clam packaging comes with batteries pre-installed.

WHITE & RED I ED I IGHT OPERATION:

To turn on the white light, depress the power switch on the top-right side of the headlamn while worn to enter "High" mode. Depressing the same button a second time soon after will switch the headlamp to "Medium" mode. A third depression of the button soon after will turn the headlamp into "Low" mode. To shut down the light, depress the nower switch a fourth and final time, or sometime after the previous

To turn on the red light, depress the power button on the top-left side of the headlamp while worn to enter "Red" mode. To shut down the light, depress the same button a second time.

Due to possessing separate buttons, LEDs may be powered individually or at the same time

FOCUS AND BEAM POSITION ADJUSTMENT:

This headlamn is equipped with COAST's Pure Beam Focusing Optic System with Twist Focus, which allows the user to choose between a broad flood beam and a focused Bulls-Eye Spot beam for long distance illumination. To adjust the beam into flood light mode, rotate the Twist Focus Ring bezel around the lens of the light counterclockwise when wearing the headlamp. To adjust the beam into Bulls-Eve Spot mode. rotate the Twist Focus Ring bezel around the lens of the light clockwise when wearing the headlamp

The hinged adjustment allows you to tilt the headlamp downward to illuminate close objects. To adjust the tilt position of the headlamp, hold the body of the headlamp with one hand and tilt the body away from the back plate (which retains the strap), holding the back plate with a second hand (if necessary).

HEAD STRAP ADJUSTMENT:

To adjust the FL85 to fit your head, slide the buckles on the side of the head strap. It may be necessary to reposition the headlamp and battery pack on the side head strap once the headband is adjusted to the proper size

HARD HAT SAFETY HELMET CLIP USE:

The FL85 includes helmet clips for use with hard hat style safety helmets. To use the helmet clips, loosen the side of the headband to fit the helmet and attach the clips to the strap of the headlamp, evenly spaced with two on each side.

Note: Clips are designed for use ONLY with HARD HAT style safety helmets. They are not acceptable for use on most sporting safety helmets.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl alcohol. Allow to dry before use. Do not submerge.

COAST FL85 ヘッドランプに関する注意事項:

雷油の取り付け:

FL85 では、3本の単4形アルカリ乾電池を使用します。電池は ヘッドランプの背面に挿入します。

電池室を開くには、ヒンジを中心にヘッドランプを下側に 開き、ヘッドランプ本体の背面部分を出します。ヘッドラン プの背面が開いたら、ロック機構を引き上げて電池室のロッ クを解除します.

ヘッドランプ内側に印された方向に電池を挿入します。 雷池室の蓋を「カチッとするまで」閉じ、ヒンジを中心に ヘッドランプを反射ストラップの方向に引き上げます。古い 電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。ヘッドラン プを長期間使用しない場合は、保管する前に電池を取り外 1.てください.

注:FI85は、電池が予め挿入された状態で出荷されています。

白色 LED と赤色 LED の操作:

白色 LED を ON にするには、ヘッドランプを着用した状態で、 右上側面にある電源スイッチを押します。最初は、「高」 輝度モードなります。間を置かずにスイッチをもう一度押す (計2度目) と、「中」輝度モードに切り替わります。間を置 かずにスイッチをもう一度押す(計3度目)と、「低」輝度 モードに切り替わります。ライトを消灯するには、スイッチ をもう一度押す(計4度目)か、または最後に押してから少 し間隔を空けて押します。

赤色 LED を ON にするには、ヘッドランプを着用した状態で、 左上側面にある電源スイッチを押します。ライトを消灯する には、同じボタンをもう一度押します。

各色のボタンは分かれているため、各 LED を個別に、または 同時に点灯させることができます。

焦点とビーム位置の調整:

このヘッドランプは、COAST 独自の「ツイストフォーカス搭 載集光光学系ピュア・ビーム」を備えています。この機能に より、広範囲を照射するビームと、範囲を絞ることで長距離 まで届く「ブルズアイ・スポット・ビーム」を切り替えるこ とができます。広範囲モードに切り替えるには、ヘッドラン プを装着した状態で、レンズの周りにあるツイスト・フォー カス・リングのベゼルを反時計回りに回転させます。「ブル ズアイ・スポット・ビーム」モードに切り替えるには、ヘッ ドランプを装着した状態で、レンズの周りにあるツイスト・ フォーカス・リングのベゼルを時計回りに回転させます。

照射角度調整機構により、近くにある物体を照らす際にヘッ ドランプを下側に傾けることができます。ヘッドランプのチ ルト位置を調整するには、片手でヘッドランプの本体を押さ えながら、(ストラップを挟む)バックプレートから離すよ うにして本体を傾けます。その際に、必要であれば他方の手 でバックプレートを押さえてください。

ヘッドストラップの調整:

頭に合わせて FL85 を調整するには、ヘッドストラップ側面 にあるバックルをスライドさせます。ヘッドバンドを最適な サイズに調整した後は、サイドヘッドストラップ上でヘッ ドランプの位置を重調整します。

ヘルメット取付用安全クリップの使用:

FL85 には、ハードシェルの保護ヘルメットに取り付けるた めのヘルメット取付用クリップが同梱されています。ヘル メットクリップを使用するには、ヘッドバンドの側部を緩 めてヘルメットに巻き付けます。ヘッドランプのストラッ プに片側2個のクリップを取り付け、間隔が均等になるよう

注:クリップは、ハードシェルの保護ヘルメットで使用する ことのみを想定しています。大部分のスポーツ用へルメット では、使用に適しません。

メンテナンス:

水またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で、本体の 外部を拭いてください。乾くまでは使用を控えてください。 絶対に水に浸けないでください。

小警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。● 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- ■電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- ◆本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- ●本品を分解したり改造したりしない。●古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
- 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

∧ 注 意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご 了承ください
- ●LFDは交換できません
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。 電池の仕様表示に従って正しく使用する。 ○ 乾電池は必ず⊕ ○を本品に 正しく使用する。 ○ 定期的に点灯、点検をする。 ○ 使し切った乾電池はすぐに電池ボックスから取り出す。 ○電池の容量が少なくなると、LED球にチラツキがでます。 電池をお取替えください。 ○オキシライド系乾電池のように初期 電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。 (オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)

保証書

商品名 COAST FL85					★ お	買い上	げ日:		
型	番:FL85						年	月	日
品	番: 07-8751				保証期	月間:本何	本3年間(お買い上	げの日から)
お客様	お名前				· 様				
	ご住所(〒	-)						
				電記	<u> </u>	()		
MTH -/ T									

修埋メモ

販売店

★住所 店名 電話



- (注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、 必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外 の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または 弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がござい ますのでご了承ください。

© IDIX 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日9:00~17:00 生・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます 保証規定

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に 故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは 文字を書きかえられた場合

(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)

- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された 場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。