



FL44

For Product information
visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト
(www.COASTportland.com)
をご覧ください。

INSTRUCTIONS FOR COAST FL44 HEADLAMP:

BATTERY INSTALLATION:

The FL44 uses three AAA alkaline batteries located in the rear of the headlamp.

To access the battery compartment, hinge the headlamp downward to reveal the rear of the headlamp body. Once the rear of the headlamp is revealed, pull the locking mechanism up to unlock the battery compartment.

Insert the batteries in the direction indicated inside the headlamp, close the battery compartment door until it 'clicks' shut, and hinge the headlamp back towards the reflective strap. Never mix old and new batteries. Remove batteries before storing headlamp for extended periods of non-use.

WHITE & RED LED LIGHT OPERATION:

To turn on the white light, depress the power switch on the top-right side of the headlamp while worn to enter "High" mode. Depressing the same button a second time soon after will switch the headlamp to "Medium" mode. A third depression of the button soon after will turn the headlamp into "Low" mode. To shut down the light, depress the power switch a fourth and final time, or sometime after the previous depression.

To turn on the red light, depress the power button on the top-left side of the headlamp while worn to enter "Red" mode. To shut down the light, depress the same button a second time.

Due to possessing separate buttons, LEDs may be powered individually or at the same time.

BEAM POSITION ADJUSTMENT:

The hinged adjustment allows you to tilt the headlamp downward to illuminate close objects. To adjust the tilt position of the headlamp, hold the body of the headlamp with one hand and tilt the body away from the back plate (which retains the strap), holding the back plate with a second hand (if necessary).

HEAD STRAP ADJUSTMENT:

To adjust the FL44 to fit your head, slide the buckles on the side of the head strap. It may be necessary to reposition the headlamp and battery pack on the side head strap once the headband is adjusted to the proper size.

HARD HAT SAFETY HELMET CLIP USE:

The FL44 includes helmet clips for use with hard hat style safety helmets. To use the helmet clips, loosen the side of the headband to fit the helmet and attach the clips to the strap of the headlamp, evenly spaced with two on each side.

Note: Clips are designed for use ONLY with HARD HAT style safety helmets. They are not acceptable for use on most sporting safety helmets.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl alcohol. Allow to dry before use. Do not submerge.

COAST FL44 ヘッドランプに関する注意事項:

電池の取り付け:

FL44 では、3本の単4形アルカリ乾電池を使用します。電池はヘッドランプの背面に挿入します。

電池室を開くには、ヒンジを中心にヘッドランプを下側に開き、ヘッドランプ本体の背面部分を出します。ヘッドランプの背面が開いたら、ロック機構を引き上げて電池室のロックを解除します。

ヘッドランプ内側に印された方向に電池を挿入します。電池室の蓋を「カチッとするまで」閉じ、ヒンジを中心にヘッドランプを反射ストラップの方向に引き上げます。古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。ヘッドランプを長期間使用しない場合は、保管する前に電池を取り外してください。

白色LEDと赤色LEDの操作:

白色LEDをONにするには、ヘッドランプを着用した状態で、右上側面にある電源スイッチを押します。最初は、「高」輝度モードとなります。間を置かずスイッチをもう一度押す(計2回目)と、「中」輝度モードに切り替わります。間を置かずスイッチをもう一度押す(計3回目)と、「低」輝度モードに切り替わります。ライトを消灯するには、スイッチをもう一度押す(計4回目)か、または最後に押してから少し間隔を空けて押します。

赤色LEDをONにするには、ヘッドランプを着用した状態で、左上側面にある電源スイッチを押します。ライトを消灯するには、同じボタンをもう一度押します。

各色のボタンは分かれているため、各LEDを個別に、または同時に点灯させることができます。

ビームの位置調整:

照射角度調整機構により、近くにある物体を照らす際にヘッドランプを下側に傾けることができます。ヘッドランプのチルト位置を調整するには、片手でヘッドランプの本体を押さえながら、(ストラップを挟む)バックプレートから離すようにして本体を傾けます。その際に、必要であれば他方の手でバックプレートを押さえてください。

ヘッドストラップの調整:

頭に合わせて FL44 を調整するには、ヘッドストラップ側面にあるバックルをスライドさせます。ヘッドバンドを最適なサイズに調整した後は、サイドヘッドストラップ上でヘッドランプと電池パックの位置を再調整します。

ヘルメット取付用安全クリップの使用:

FL44 には、ハードシェル保護ヘルメットに取り付けるためのヘルメット取付用クリップが同梱されています。ヘルメットクリップを使用するには、ヘッドバンドの側面を緩めてヘルメットに巻き付けます。ヘッドランプのストラップに片側2個のクリップを取り付け、間隔が均等になるように調整します。

注:クリップは、ハードシェル保護ヘルメットで使用することのみを想定しています。大部分のスポーツ用ヘルメットでは、使用に適しません。

メンテナンス:

水またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で、本体の外部を拭いてください。乾くまでは使用を控えてください。絶対に水に浸けしないでください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
- 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
- 電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ずⓍⓍを本品に正しく使用する。○定期的に点灯、点検をする。○使い切った乾電池はすぐに電池ボックスから取り出す。○電池の容量が少なくなると、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。○オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはバナニク(株)の登録商標です。)

保証書

保証規定

無料修理規定

商品名 COAST FL44		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：FL44 品番：07-8753		保証期間：本体3年間(お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -) 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 <div style="text-align: right;">印</div>		

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます