



G15 INSTRUCTIONS:

BATTERY INSTALLATION:

Turn the tail cap in a counterclockwise direction to remove the cap.

Place one AAA battery into the light, the positive end of the battery first.

Replace the tail cap and turn it clockwise to tighten it until it is fully closed.

Note: The G15 in clam pack packaging comes with batteries pre-installed.

ON/OFF OPERATION:

The G15 has a rear switch on the tail cap.

To turn on the light, press the switch fully until it "clicks."

To turn off the light, push the switch a second time until it "clicks."

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl. Do not submerge.

G15 使用ガイド：

電池の取り付け：

後部キャップを反時計方向に回して取り外します。

ライトに1本の単4形乾電池を、プラス側を頭にして挿入します。

後部キャップを戻し、完全に締まるまで時計回りに回します。

注：G15は、電池があらかじめ挿入された状態で出荷されています。

ON/OFF 操作：

G15の後部キャップにスイッチがあります。

ライトを ON するには、「カチッ」となるまでスイッチを完全に押しします。

ライトを OFF するには、「カチッ」となるまでスイッチをもう一度押しします。

メンテナンス：

水やイソプロピルで湿らせた布で、本体の外部を拭いてください。絶対に水に浸けないでください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たらない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。○ 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。○ 定期的に点灯、点検をする。○ 使い切った乾電池はすぐに電池ボックスから取り出す。○ 電池の容量が少なくなると、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。○ オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用は避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはバナソニック㈱の登録商標です。)

G15

For Product information
visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト
(www.COASTportland.com)
をご覧ください。