



HP7

For Product information
visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト
(www.COASTportland.com)
をご覧ください。

HP7 INSTRUCTIONS:

BATTERY INSTALLATION:

Turn the tailcap in a counterclockwise direction to remove the cap. Remove the battery cartridge. Place four AAA batteries into the cartridge in the direction indicated on the cartridge. Replace the cartridge in the light with the red end going in first. Replace the tail cap and turn it clockwise to tighten it until it is fully closed. Note – the HP7 in clampack packaging ships with batteries installed.

QUICK CYCLE SWITCH OPERATION:

This flashlight is equipped with COAST's Quick Cycle Switch, featuring high and low beams.

To activate the high beam from the off position, press the on/off switch until it clicks once, then release. Press the on/off switch until it clicks a second time to turn off the light.

To activate the low mode, press the on/off switch until it clicks a third time, then release. Press the on/off switch until it clicks a fourth time to turn off the light.

The light can also be operated in "momentary" mode. Momentary mode is activated by partially depressing the on/off switch (less pressure than required for a full click). The momentary switch will cycle the light through the high and low beam modes.

Any time the light is turned off for more than five seconds, the high/low cycle will reset and the high beam will be activated when the light is turned on again.

PURE BEAM FOCUSING OPTIC with Slide Focus:

This flashlight is equipped with COAST's Pure Beam Focusing Optic with Slide Focus that allows the user to choose between a broad flood beam and a focused Bulls-Eye Spot beam for long distance illumination.

To adjust the beam into the Bulls-Eye Spot mode, slide the head of the light all the way forward.

To adjust the beam into the broad, flood light mode, slide the head of the flashlight back.

The beam can be locked into any position, from full flood beam to spot beam. To lock the beam in position, turn the head of the light to the left.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a damp cloth.
Do not submerge.

HP7 使用ガイド:

電池の取り付け

後部キャップを反時計方向に回して、キャップを取り外します。バッテリーカートリッジを取り出します。カートリッジ上の矢印が示す方向に従って、カートリッジに4本の単4形乾電池を挿入します。懐中電灯内のカートリッジを戻します。この際は、赤い方の端を先に差し込みます。後部キャップを戻し、完全に締まるまで時計回りに回します。

注:HP7 は、電池が予め挿入された状態で出荷されています。

「クイック・サイクル・スイッチ」の操作

このフラッシュライトでは、ハイビームとロービームを切り替えることができる。COAST 独自の「クイック・サイクル・スイッチ」を装備しています。

OFF の状態からハイビームを ON にするには、ON/OFF スイッチを1度だけカチッとすることで押し、ライトを OFF にするには、ON/OFF スイッチを2度目にカチッとすることで押しします。

ロービームを ON にするには、ON/OFF スイッチを3度目にカチッとすることで押し、指を離します。ライトを OFF にするには、ON/OFF スイッチを4度目にカチッとすることで押しします。

ライトを「半押し」モードで点灯させることもできます。「半押し」モードでは、ON/OFF スイッチを半押し(カチッとする手前で止めた)状態で使用します。このモードでスイッチを動作させると、ハイビームとロービームが交互に切り替わります。

ライトを5秒以上 OFF にすると、ハイビームとロービームの切替サイクルがリセットされます。その後再び ON にすると、最初ハイビームが ON になります。

スライド式ビーム範囲調節システム

このフラッシュライトは、COAST の「スライド式ビーム範囲調節システム」を備えています。この機構により、広範囲を照射するビームと、範囲を絞ることで長距離まで届くブルズアイスポットビームを切り替えることができます。

ビームを「ブルズアイスポットビーム」に切り替えるには、ライトの先端部分を前方に止まるまでスライドさせます。

ビームの照射範囲を広くするには、ライトの先端部分を後方にスライドさせます。

照射範囲は、広範囲ビームとスポットビームの間であれば、任意の広さで固定することができます。照射範囲を固定するには、ライトの先端部分を左に回します。

メンテナンス:

湿らせた布で、本体の外側を拭いてください。
絶対に水に浸けないでください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異なる種類の乾電池を同時に使用しない。
- 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

注意

- LEDの特性上、色や光が明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず \oplus と \ominus を本品に正しく使用する。
 - 定期的な点検、点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに電池ボックスから取り出す。
 - 電池の容量が少なくなると、LED球にチャラキがでます。電池をお取替ください。
 - オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドは「ナソニック」の登録商標です。)

保証書

商品名 COAST HP7		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：HP7 品番：07-8756		保証期間：本体3年間(お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -) 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
印			

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。