

## ご使用方法

- 1) 検温部の安全キャップを取り外します。
  - 2) 「入/切」ボタンを押して電源を入れてください。
  - 3) 検温部を測定したいものに触れさせて温度を測定します。
- ※表示範囲-10~250°Cよりも測定温度が高い場合は「HHH.H」、低い場合は「LLL.L」と表示されます。

### オートホールド機能とは？

本製品には表示温度を自動で点灯表示するオートホールド機能が備わっています。温度差の大きいものを測定した場合に本機能が働き、表示部右側に「HOLD」が点滅表示されます。測定しているものの温度に達すると表示部の「HOLD」が点灯表示されます。新たに計測をする場合は「入/切」ボタンを押してください。「HOLD」表示が消え、新たに計測を始めます。

- 4) 測定後、「入/切」ボタンを長押しし電源を切ります。約10分間、ボタン操作が行われない場合、自動的に電源が切れます(タイマー機能を備えていないため電源が切れる時間には誤差がございます)。



ご使用の際は必ず手に持って使用してください

必ず手に持って使用してください。  
本体部は耐熱設計になっておりません。  
右図のように放置しますと熱が本体  
内部まで伝わり故障の原因となります。

