

ご使用方法

- 1) 検温部の安全キャップを取り外します。
 - 2) 「入/切」ボタンを押して電源を入れてください。
 - 3) 検温部を測定したいものに触れさせて温度を測定します。
- ※表示範囲-10~250°Cよりも測定温度が高い場合は「HHH.H」、低い場合は「LLL.L」と表示されます。

オートホールド機能とは？

本製品には表示温度を自動で点灯表示するオートホールド機能が備わっています。温度差の大きいものを測定した場合に本機能が働き、表示部右側に「HOLD」が点滅表示されます。測定しているものの温度に達すると表示部の「HOLD」が点灯表示されます。新たに計測をする場合は「入/切」ボタンを押してください。「HOLD」表示が消え、新たに計測を始めます。

- 4) 測定後、「入/切」ボタンを長押しし電源を切ります。
約10分間、ボタン操作が行われない場合、自動的に電源が切れます(タイマー機能を備えていないため電源が切れる時間には誤差がございます)。



ご使用の際は必ず手に持って使用してください

必ず手に持って使用してください。
本体部は耐熱設計になっておりません。
右図のように放置しますと熱が本体内部まで伝わり故障の原因となります。

