

- SETボタンを押しながら、メニューボタンを押します。  
※ SETランプが点灯します。
  - 設定したい機器の操作切換ボタンを押します。【「テレビ」「ビデオ」「チューナー」「DVD」より選択】  
※ SETランプと、選択した操作切換ボタンが点灯します。
  - 数字ボタンを使い、4桁のメーカーコードを順に押します。(下記一覧表を参照)
  - 数字ボタンの「12」を押します。  
※ SETランプと、選択した操作切換ボタンが消灯します。
3. 正しく設定できたか確認するため、リモコン本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切換を試みてください。  
※ うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。

AV-R900N メーカーコード一覧表												
メーカー名	地上・BS・110度CS デジタルチューナー 内蔵テレビ	アナログテレビ (アナログBSチューナー内蔵の テレビ・ビデオを含む)	ビデオ一体型テレビ	地上・BS・110度CS デジタルチューナー	スカイ パーフェクTV! チューナー	CATV (ホームターミナル、 デジタルチューナー)	メーカー名	ビデオデッキ	DVDプレーヤー	DVDレコーダー	デジタルチューナー 内蔵DVDレコーダー	HDDレコーダー
ソニー	0216・0218	0039~0043・0052	0121~0124	5105・5106・5115・5123	5014~5016	5212	ソニー	2043~2049	6017~6021・6033~6037	6239~6250	6125~6133	8004~8009
パナソニック (松下)	0208・0209	0027~0030	0115~0117・0132~0135	5107・5108・5112	5009~5011	5208・5209・5210・ 5301・5302	パナソニック (松下)	2028~2032	6008~6011	6211~6228	6107~6112	8002
東芝	0219~0222	0018	0125~0127	5109・5116・5124・5125	5017	5213	東芝	2050~2054	6022	6251~6256	6134~6136	8010
日立	0201・0202	0007~0009・0049・0050	0107・0108・0129・0130	5121	5004・5005	5206	日立	2006~2009	6004・6027・6028	6201・6202	6101~6106	-
三菱	0206・0207	0013~0015・0051	0110	5111	-	-	三菱	2017~2020・2061・2062	6006	6207~6210	-	-
ビクター (JVC)	0203~0205	0010~0012	0109	5102・5117・5118・5126	5007	-	ビクター (JVC)	2010~2016・2064	6005・6038	6203~6206	-	8001
シャープ	0214・0215	0037・0038	0120	5103・5104・5114・5122	5012・5013	-	シャープ	2039~2042・2063	6016	6235~6238	6116~6124	8003
サンヨー	0212・0213	0033~0036	0118・0119	5113	-	-	サンヨー	2035~2038	6030~6032	-	-	-
アイワ	-	0001	0101~0103	5119・5120	5001~5003	-	アイワ	2001~2004・2055~2058	6001	-	-	-
パイオニア	0210・0211	0032・0069	-	-	-	5204	パイオニア	2034	6012~6014・6029・6028	6229~6234	6113~6115	-
フナイ/DX	-	0004~0006	0104~0106・0128	5101・5110	5017	-	フナイ/DX	2009・2059・2060	6003・6026	-	-	-
NEC	-	0016~0018	0131	-	5008	5207	NEC	2021~2024	-	-	-	-
富士通	-	0002・0003・0047・ 0048・0069	-	-	-	5205	富士通	2005	-	-	-	-
フィリップス	-	0031・0067	-	-	-	-	フィリップス	2033	6045	-	-	-
DAEWOO	-	0053~0055	0136・0137	-	-	-	DAEWOO	2065・2066	6039~6042	-	-	-
LG電子	-	0057~0066	0138	-	-	-	LG電子	2067	6043・6044	-	-	-
ユニデン	0223	-	-	-	5018	-	サムスン (SAMSUNG)	2068~2070	6015	-	-	-
AudioComm	-	0068	-	-	-	-	DENON	-	6002・6008・6009	-	-	-
YAGI	-	0046	-	-	-	-	ヤマハ	-	6009	-	-	-
マスプロ	-	-	-	5127	5017・5019~5022	-	オンキヨー	-	6007	-	-	-
DXアンテナ	-	-	-	-	-	5203・5204	ティアック	-	6047・6048	-	-	-
Wintersat	-	-	-	-	-	5214	オリオン	2071	-	-	-	-
愛知電工	-	-	-	-	-	5201・5202	AVOX	-	6025	-	-	-
住友電工	-	-	-	-	-	5204・5215・5216	TEKNOS	-	6049・6050	-	-	-
アトランタ (SA)	-	-	-	-	-	5211	ASICER	-	6023	-	-	-
フジクラ	-	-	-	-	-	-	ソニー-PS2	-	6052	-	-	-
Humax	-	-	-	-	5006	-	X BOX	-	6053	-	-	-

※ 一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。