

AV-R630N

メーカーコード設定方法

1. 設定ボタンを押したまま、設定したい機器に対応する電源ボタンを押します。【「エアコン」「チューナー」「DVD」「テレビ」より選択】
※ LEDが点灯したらボタンから指を離します。
2. 数字ボタンを使い、4桁のメーカーコードを順に押します。（下記一覧表を参照）
3. 数字ボタンの「12」を押します。
※ LEDが消灯します。
4. 正しく設定できたか確認するため、リモコン本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切換をしてみてください。
※ うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。

AV-R630N					AV機器関連				エアコン	
メーカー名	地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビ	アナログテレビ （アナログBSチューナー内蔵の テレビ・ビデオを含む）	ビデオ一体型テレビ・ DVD（・ビデオ）一体型テレビ	地上・BS・110度CSデジタル・ スカイパーフェクTV！チューナー CATVホームターミナル・ CATVセットトップボックス	メーカー名	ビデオ（HDD内蔵含む）	DVDプレーヤー・ DVDレコーダー（HDD内蔵含む）	Blu-ray Discレコーダー/プレーヤー	メーカー名	設定コード
ソニー	0132・0133・0148～0150	0024～0026	0082～0085	0006・0028・0041・0055	ソニー	0032～0037	0112～0127・0163～0065・ 0192～0196	0192・0193	三菱重工（ビーバー）	0001～0013
パナソニック（松下）	0127～0129	0015～0017	0071～0077・0104～0106	0003～0005・0019・0020・0027・0040・ 0049～0051・0063	パナソニック（松下）	0016～0020	0091～0097・0182～0187	0182・0183	三菱	0014～0033
東芝	0118～0123・0145	0008・0009	0066～0068・0102・0103	0001・0038・0045・0046	東芝	0008～0011	0073～0080・0176	-	日立	0034～0041
日立	0124～0128・0146・0147	0010～0014	0069・0070・0073・0074	0002・0027・0039・0047・ 0048・0067	日立	0012～0015	0081～0091・0177～0181・0184	-	パナソニック （ナショナル）	0042～0048
三菱	0130・0131	0011・0017～0020	0078	0027	三菱	0021～0023	0098～0109・0128・0162・ 0188～0191	-	サンヨー	0049～0063
ビクター（JVC）	0137・0138	0028～0030	0086	0027・0042・0056・0057	ビクター（JVC）	0039～0045	0071・0091・0135～0140・0169・ 0170・0174・0175・0203～0208	0169・0170	シャープ	0064～0102
シャープ	0115～0117・0144	0005～0007	0065・0101	0026・0027・0034～0037・ 0043・0044	シャープ	0005～0007	0064～0072・0128・0169・ 0170・0173～0175	0167～0172	長府	0103・0104
サンヨー	0111～0114・0128	0001～0004	0063・0064・0100	0027	サンヨー	0001～0004	0061・0062・0063	-	ダイキン	0105～0110
アイワ	-	0021～0023	0079～0081・0095・ 0096・0107	0052～0054	アイワ	0024～0031	0110・0111	-	LG電子	0111
パイオニア	0134～0136・0151	0027	-	0007・0021・0022・0027・ 0062・0070	パイオニア	0038	0091・0128～0134・0166・ 0197～0202	0197	ノーリツ	0112
フナイ/DX	0140	0039～0042	0090～0092・0108	0007・0008・0012・0016・ 0029・0070	フナイ/DX	0051・0052	0141・0142・0209・0220	-	フナイ	0113・0114
NEC	-	0031～0034	0087～0089	0008・0058・0064	NEC	0046～0049	-	-	富士通ゼネラル	0115～0124
富士通	-	0035～0038	-	0007・0009・0010・0070	富士通	0050	-	-	東芝	0125～0134
エプソン	0152	0061	-	-	フィリップス	0058	0151	-	コロナ	0135～0142
ナナオ	0153～0155	0143	-	-	DAEWOO	0056・0057	-	-		
フィリップス	-	0050・0051	-	-	LG電子	0053	0148・0149・0150	-		
DAEWOO	-	0047～0049	0098・0099	-	サムスン（SAMSUNG）	0054・0055	0143～0145	-		
LG電子	0139	0012・0043・0044	0093	-	ベスト電器 （インターコンプ）	0054・0060	-	-		
サムスン（SAMSUNG）	-	0046・0055	0097	-	コルティナ	0059・0060	-	-		
ユニデン	0141	0059・0060	-	0033・0060	DENON	-	0091・0152	-		
オリオン	-	0045	0094～0096・0109・0110	0069・0071	ヤマハ	-	0091	-		
Quixun	-	0062	-	-	オンキヨー	-	0153	-		
byd'sign	0142	0011	-	-	ティアック	-	0154	-		
Mr Max	0157	-	-	-	オリオン	-	0146・0147・0212～0214	-		
ベスト電器 （インターコンプ）	-	0012・0031・0032・0039・ 0047・0055・0056	0097・0098	-	ユニデン	-	0161	-		
マルマン	-	0048・0099	-	-	CYBERSTORM	-	0223	-		
コルティナ	-	0052～0055	-	-	AVOX	-	0224	-		
マスプロ	-	-	-	0011・0023・0027・0030～0032・ 0059・0065・0072	EAST	-	0221・0222	-		
Bn-mux	-	-	-	0007	TEKNOS	-	0217	-		
Wintersat	-	-	-	0018	ASICER	-	0218・0219	-		
愛知電工	-	-	-	0012・0013						
住友電工	-	-	-	0007・0014・0015・0070						
アトランタ（SA）	-	-	-	0011・0072						
フジクラ	-	-	-	0024						
Humax	-	-	-	0025・0061・0066・0068						

※ 一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。