

1. 電源ボタンを押しながら、ご使用機器の対応コード(下記参照)3桁を、チャンネルボタンを押して入力します。  
※ ボタンを押すごとに「ピッ」と短い音が出ます。
2. 電源ボタンから指を離します。  
※ 設定が正常に完了した場合、「ピー」と音がします。音がしない場合は、設定が誤りである可能性があります。
3. 正しく設定できたか確認するため、リモコン本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切替を試してみてください。  
※ うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。

## AV-R780N

## メーカーコード一覧表

メーカー名	地上デジタルテレビ	アナログテレビ	ビデオ一体型テレビ	DVD 一体型テレビ	DVD・ビデオ 一体型テレビ	デジタル チューナー	CATV (ホームターミナル)	STB (セットトップボックス)
シャープ	501~504・108	101~107・109~115	104	-	104	-	-	-
パナソニック(松下)	521~526	121~135	126・809~813	126	126	-	836~838	850・851
東芝	541~552	141~145	142	-	142	-	831	-
日立	561~568	161~179	166・803~805	-	-	-	835	-
三菱	581~584	164・171・172・182・183・ 185~188・191~195	171	-	-	-	-	-
ビクター(JVC)	601~604	201~210	205	-	-	-	-	-
サンヨー	621~627・231	221~230・232・233	226・801	226	-	-	-	-
ソニー	641~648	241~257	250・402	-	-	-	403	-
パイオニア	661~666	261~264	-	-	-	-	830・833	830・849
アイワ	-	241~244・281~283・ 288~296	290・815~817	247	-	-	-	-
フナイ/DX	307	301~311・371~376	-	-	-	-	-	-
NEC	-	321・322・141・323~328	188・324・802	-	-	-	832	-
富士通	-	341~348	-	-	-	-	828~830	-
フィリップス	-	351~354	-	-	-	-	-	-
DAEWOO	-	209・324・361~363・ 366~368	361・392	-	-	-	-	-
フナイ(DPRECIOUS)	-	371~376	806~808	-	822	-	-	-
サムスン(SAMSUNG)	-	441~444	-	-	-	-	-	-
LG電子	-	381・382・172・385~388	-	-	-	-	-	-
ユニデン	693	-	-	-	-	-	-	-
マルマン	-	391・392	-	-	-	-	-	-
インターコンプ (ベスト電器)	-	172・324・327・361・ 375・411・423・428	361・820	-	-	-	-	-
コルティナ	-	382・411・412	-	-	-	-	-	-
オリオン	694	401	290・818・819	821	823	695	-	-
AudioComm	-	052	-	-	-	-	-	-
byd'sign	691	-	-	-	-	-	-	-
Mr Max	692	-	-	-	-	-	-	-
DXアンテナ	-	-	-	-	-	824	830・832・846	840
マスプロ	-	-	-	-	-	825~827	839	853
SA	-	-	-	-	-	-	839	852
愛知電子	-	-	-	-	-	-	840・841	-
住友電工	-	-	-	-	-	-	830・833・843・844	-

※ 一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。