

OAR-350N

メーカーコード設定方法

1. 風量切換ボタンを押しながら、設定ボタン※を約3秒押します。
※ 自動運転ボタン、冷房運転ボタン、暖房運転ボタン、除湿運転ボタンのいずれか：
メーカーにより異なります。
2. 温度設定ボタンを押して、設定したいコードを選びます。
3. 設定したいコードを表示した状態で、運転 入/切ボタンを押します。
※ うまく設定できない場合は、一覧表にある違う番号を設定してみてください。

OAR-350N メーカーコード一覧表

メーカー名	設定ボタン	設定コード
三菱重工（ビーバー）	自動	01・02・03・04・05・06・07・08・09・10・11・12・13
三菱	自動	14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・ 25・26・27・28・29・30・31・32・33
シャープ	冷房	01・02・03・04・05・06・07・08・09・10・11・12・13・ 14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・ 27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39
長府	冷房	40・41
ダイキン	冷房	42・43・44・45・46・47
日立	暖房	01・02・03・04・05・06・07・08
パナソニック （ナショナル）	暖房	09・10・11・12・13・14・15
サンヨー	暖房	16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29
LG電子	除湿	01
ノーリツ	除湿	02
フナイ	除湿	03・04
富士通ゼネラル	除湿	05・06・07・08・09・10・11・12・13・14
東芝	除湿	15・16・17・18・19・20・21・22・23・24
コロナ	除湿	25・26・27・28・29・30・31・32

※ 一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。