

テレビ・DVD・BDの各操作切換ボタンに、お手持ちの機器に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行ってください。


操作切換ボタンと設定可能な機器





操作切換ボタン	設定可能な機器
TV	地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ
DVD	DVDレコーダー DVDプレーヤー
BD	BDレコーダー BDプレーヤー

設定方法

テレビ・DVD・BDの各操作切換ボタンごとに設定します。

※ここでは、テレビボタンへの設定を例に説明します。



- 右の「メーカーコード一覧表」を参照して、操作する機器のメーカーコードを確認する
- 設定したい機器の操作切換ボタンを押す

- 電源ボタンを長押ししながら、4桁のメーカーコードを順に押す

 例えば8013と入力する場合は…

 「0」の入力は「10」のボタンを押します。
- 正しく設定されると、SETランプが約3秒間点灯して消える

 SETランプが約3秒間点灯した後、消灯します。
- 正しく設定されているか確認する
 機器側の主電源を入れ、確認したい機器の操作切換ボタン→電源ボタンの順に押ししてください。正しく設定されていれば、機器の電源の入(または切)が行われます。続いてチャンネルや音量など、他の操作も確認してください。

【メーカーコード一覧表】

※注意：メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できるようになっても、メーカー・機種によって、一部機能を操作できない場合があります。

地上・BS・110° CSデジタルチューナー内蔵テレビ	
ソニー	0022,0023,0038~0040,0048,0049,0068,0126~0133
パナソニック(松下)	0017~0019,0049,0069,0085~0090
東芝	0008~0013,0035,0050~0052,0070,0071,0091~0102
日立	0014~0018,0036,0053,0075,0103~0110
三菱	0020,0021,0054,0055,0072,0111~0114
ビクター(JVC)	0027,0028,0056,0057,0073,0115~0118
シャープ	0005~0007,0034,0059~0064,0074,0078,0081~0084
サンヨー	0001~0004,0018,0058,0076,0079,0119~0125
パイオニア	0024~0026,0041,0065,0066,0077,0134~0139
フナイ/DX	0030,0080
エプソン	0042
ナナオ	0043~0045
LG電子	0029
ユニデン	0031
Mr Max	0047,0141
オリオン	0143

Blu-ray Discレコーダー／プレーヤー	
ソニー	0132,0133,0165~0167,0225~0227
パナソニック(松下)	0122,0123,0168,0223,0228~0230,0234,0235
三菱	0219,0220
シャープ	0107~0112,0169,0231,0232
パイオニア	0137,0170,0222~0224
BLUEDOT	0171
AudioComm	0239

DVDレコーダー／プレーヤー	
ソニー	0052~0067,0103~0105,0132~0136,0172,0187~0189,0193~0199
パナソニック(松下)	0031~0037,0122~0127,0173,0176,0191,0192,0200~0205
東芝	0013~0020,0116,0174,0206~0211
日立	0021~0031,0117~0121,0124,0178,0212~0215
三菱	0038~0049,0068,0102,0128~0131,0190,0219,0220
ビクター(JVC)	0011,0031,0075~0080,0109,0110,0114,0115,0143~0148,0177,0221
シャープ	0004~0012,0068,0109,0110,0113~0115,0179
サンヨー	0001~0003
アイワ	0050,0051,0181
パイオニア	0031,0068~0074,0106,0137~0142,0175,0184,0186,0282~0284
フナイ/DX	0081,0082,0149,0185
DENON	0031,0092,0173,0176,0183
ヤマハ	0031,0176
オンキヨー	0093
フィリップス	0091
LG電子	0088~0090
サムスン(SAMSUNG)	0083~0085,0180
ティアック	0094
オリオン	0086,0087,0152~0154
ユニデン	0101
CYBERSTORM	0163
AVOX	0164
EAST	0161,0162
TEKNOS	0157
ASICER	0158,0159
AudioComm	0155,0156

ヒント

ステップ4の後にSETランプが3回点滅したら…

メーカーコード一覧表にない番号を押したり、間違った順番で番号を押した場合、SETランプが3回点滅します(設定は無効になります)。もう一度メーカーコードを確認して、ステップ2からやり直してください。

設定操作を中止したい時は…

途中で設定をやめたい場合は、電源ボタンから指を離してください。

正しく操作できない時は…

メーカーコード一覧表でもう一度コードを確認してください。複数のメーカーコードがある場合は、他の番号を設定してみてください。

設定したメーカーコードを忘れないために…

正しく設定できたら、本機背面のラベルにコードを記しておくことをお勧めします。