

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。



- 1 下の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。
“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。
 - 正しく入力されると“ピー”と音が鳴ります。
→正しく操作できるか確認するため、本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切替等をしてみてください。
 - 間違っている場合は、音が鳴りません。
→メーカーコード一覧表を確認し、もう一度電源ボタンを押しながら、正しいメーカーコードを入力してください。

メーカーコード一覧表	
メーカー名	メーカーコード
Sony	501, 502, 503
Panasonic	521, 522
東芝	541, 542, 543, 544, 545
三菱	561, 562
日立	581, 582
サンヨー	641, 642
ビクター(JVC)	651, 652
シャープ	601, 602, 603, 604, 605, 607
パイオニア	621, 622, 623
MrMax	671, 672
LG電子	673
オリオン	676, 677
ユニデン	679
TMY	680, 681, 682

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、501で設定を行ってもうまく操作ができないときは、502、503とコードを変えて設定を行なってご確認ください。