

## AV-R110E

## メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。  
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

電源ボタン

ダイレクト  
チャンネルボタン

- 1 下の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。  
“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。
- 3 テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。  
※続けて他の機能もご確認ください。

## メーカーコード一覧表

| メーカー名     | メーカーコード             |
|-----------|---------------------|
| ソニー       | 221、222             |
| パナソニック    | 216、217             |
| 東芝        | 207、208、209、211     |
| 日立        | 213、249、251         |
| 三菱        | 219                 |
| ビクター(JVC) | 226                 |
| シャープ      | 252、253、255、257、258 |
| サンヨー      | 200                 |
| パイオニア     | 223、224、259         |
| フナイ/DX    | 229                 |
| エプソン      | 241                 |
| ナナオ       | 242                 |
| LG電子      | 228                 |
| オリオン      | 212                 |

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。  
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作ができないときは、222にコードを変えて設定を行なってご確認ください。