

故障かな?と思ったら -2-

スマートフォンなどの充電がされない。(2)	付属ケーブルの接続方法が正しくない。	付属USBケーブルを正しく接続してください。
	本体充電バッテリー残量がない。	本体を充電してください。
	給電先の機器が充電できる状態になっていない。(フル充電)	機器がすでにフル充電ですので、充電しないでください。
	充電中に給電しようとしている。	マイクロUSBポートから、ケーブルを抜いて給電してください。
給電する時間が短い。	動作温度が範囲外である。	動作温度内で使用してください。
	お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている。	お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除いてください。
	本体の寿命または異常。	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使い方により異なります)。異常の場合は、弊社お客様相談室またはお買い上げ店までお問い合わせください。
	本体のバッテリー残量が少ない、または無い。	本体を充電してください。
	お使いの機器に給電完了後も付属ケーブルを本体とつながっている。	給電が完了したら付属ケーブルを本体から抜く。付属ケーブルが本体とつながれていると給電完了後も電力を消費します。
付属ケーブルがつけられない。	動作温度が範囲外である。	動作温度内で使用してください。
	コネクタ部分の形状が異なるUSBケーブルを使用しようとしている。	正しい形状のUSBケーブルをつないでください。
	付属ケーブルの取り付け方法が正しくない。	付属ケーブルを正しく取り付けてください。
	USBポートに異物が詰まっている。	USBポートに詰まっている異物を取り除いてください。

リチウムイオン電池の リサイクルについて のお願い	 Li-ion 20	充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった製品は分解せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。	充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページを参照してください。 http://www.jbrc.net/
		リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、発火、発煙の原因になります。	

----- 切り取り線 -----

保証書 (持込修理)

商品名	Mobile Charger 6600/8800 モバイルチャージャー 6600/8800			★お買い上げ日	年	月	日	※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
型番	SMP-JV13K-H SMP-JV14K-H	品番	01-3273 01-3274	保証期間: 本体6ヶ月間 (お買い上げの日から)				
お客様	ふりがな ★お名前 様							
	★ご住所 (〒 -) 電話 ()							
販売店	★住所 店名 電話 (印)							

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます



型番: SMP-JV13K-H 品番: 01-3273
SMP-JV14K-H 01-3274

リチウム電池充電器

Mobile Charger 6600/8800

モバイルチャージャー 6600/8800

取扱説明書 保証書付



この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。また、保証書として大切に保管してください。

安全上のご注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	禁止	してはいけない内容です。
	指示	実行しなければならない内容です。

下記は安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

 警告		 禁止	
 分解禁止		●本体が絶対に修理・分解・改造をしない。 ●本体が異常に熱くなったら、すぐに使用を中止する。 ●充電と給電を同時に行わない。	
 禁止		 注意	
●ショートさせない。(本体およびUSBポート(給電用)、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない) ●充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない。 ●火の中に入れたり、電子レンジやオープンなどで加熱しない。 ●火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車など、高温の場所で使用・保管しない。 ●また、布団、毛布、バッグ内など風通しの悪い場所で使用しない。 ●一般ゴミとして廃棄しない。		 禁止	
 水ぬれ禁止		 必ず守る	
●水・海水・飲料・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電・使用しない。 ●濡れたときは使用しないでください。		●充電するとき、周囲の温度が0℃～45℃の範囲内で使用する。 ●不安定な場所に置かない。 ●充電時間以上の充電はしない。	
 禁止		 禁止	
●お子様だけで使わせない。幼児の手の届くところに保管しない。 ●本製品をハンマーなどで叩いたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を加えない。		●接続部に直接触れたり、コネクタ以外の異物を差し込んだりしない。 ●USB型接続端子の定格を超えて充電しない。	
 禁止		 必ず守る	
●濡れた手でUSBケーブルに触らない。		●USB接続端子の接続方向を確認して接続する。 ●パソコン等のUSBポートを電源として使用する。 ●USBケーブルは根元まで差し込む。	

ご使用方法

各部名称



本体へ充電する（充電）

ご使用になる前に必ず本体を充電してください

- 付属ケーブルのマイクロ B コネクタを本体の「IN5V」と刻印されたポートに向きを正しく挿入します。
- 反対側の USB コネクタを電源供給するアダプターの USB ポートに接続します。
*この時、1.7A 以上の給電能力のある電源アダプターをご使用ください。それ未満のアダプターでは、本体を急速に充電することができず、充電に時間が掛かります。
*パソコンからの充電はしないでください。
パソコンの USB2.0 の出力ポートからは 500mA まで、また USB3.0 のポートからは 900mA までの電流しか給電できません。それ以上を給電しようとすると、パソコンに悪い影響を与える可能性があります。
- 接続した電源アダプターが AC コンセントに接続され、正常に給電できると、充電が始まります。（充電 / 給電表示 LED が点滅します。
- 本体の電流容量が少ない場合、LED が 1 個点滅し、充電が進むにつれ、1 個点灯 2 個目点滅⇒2 個点灯 3 個目点滅⇒3 個点灯 4 個目点滅、と変化します。最後に 4 個目も点灯し充電が完了になります。USB ケーブルを取り外してください。

LED電球の点灯 / 消灯

- *本体横にあります「充電容量確認ボタン」を 2 度押ししますと点灯します。
- *消灯は、もう一度、2 度押しします。

本体からスマートフォンなどを充電する（給電）

- 付属ケーブルの USB コネクタを本体の「OUT」と刻印されたポートに挿入しますが、給電する機器が、2A で充電（急速充電）出来る機種の場合「OUT5V2A」と刻印された方に向きを正しく挿入します。
また、給電する機器が、1A 対応の場合は「OUT5V1A」と刻印された方に向きを正しく挿入します。
- 反対側のマイクロ B コネクタを、充電する機器の充電ポート（マイクロ B ポート）に向きを正しく挿入します。
- 機器の充電が始まります。
*充電が始まらない場合、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。
- 本体に十分電流が充電されていますと、4 つの LED は、3 個点灯し、1 個点滅します。充電が進むにつれ LED は 1 個ずつ消えていきます。
もう 1 本の充電ケーブルを用意すれば、同時に 2 台の機器を充電することができます。
（ただし、2 台合計で最大 2A までの充電出力です）
充電する機器が付属ケーブルと違う仕様の場合、その機器が推奨する USB ケーブルをご使用ください。

*ご注意

- ・当モバイルチャージャーは、持ち運び中などで、USB ポートに異物が入ってショートした場合、出力が停止します（出力制御機能）。異物を取り除き、もう一度充電の操作を数秒程度すると、出力されるようになります。

- ・本体への充電中に本体から機器へ給電しても機器への充電はされません。本体だけの充電になります。

- ・アイフォン用の充電ケーブルを、先に本体に接続し、30 秒以上してからアイフォンにコネクタを接続した場合、充電されません。その場合は、充電容量確認ボタンを押してください。充電が始まります。

- ・本体から機器への充電中、充電容量確認ボタンを 2 秒ほど押しすると充電を止めることができます。

- ・Bluetooth イヤホンなど、充電電流が 70mA より小さい機器への充電はできません。30 秒後には充電が止まります。

主な仕様

	SMP-JV13K-H(6600mAh)	SMP-JV14K-H(8800mAh)
定格入力	DC5V 1.7A（最大）	DC5V 1.7A（最大）
定格出力	DC5V 1A/2A（2ポート合計 最大 2A）	DC5V 1A/2A（2ポート合計 最大 2A）
外形寸法（約）	幅 63×高さ 101×奥行 22mm	幅 74×高さ 110×奥行 23mm
質量	約 174g	約 225g
使用環境温度	10℃～40℃	10℃～40℃
内蔵電池容量	6600mAh	8800mAh
充電時間	約 6 時間（1.7A で充電の場合）	約 8 時間（1.7A で充電の場合）
サイクル回数	約 500 回	約 500 回

故障かな?と思ったら — 1 —

現象	原因	解決法
本体への充電の時 LED が点滅 / 点灯しない。 （充電がされない。）	マイクロ USB など接続が悪い。 接続した AC アダプターの不具合。	各接続を確認し、正しく接続してください。 AC アダプターが正常に動作するか他の機器などで確認してください。
	接続しているケーブルの不具合。	ケーブルやケーブルのコネクタ部分が、断線やショートしていないか他の機器などで確認してください。
	使用環境温度が範囲外である。	範囲内で使用してください。
本体への充電時間が短い。	本体のバッテリー残量が多い。	そのまま使用してください。
	本体のバッテリーの寿命または異常。	バッテリーの容量は、使用を重ねるごとに減少していき、充電時間も短くなり寿命になります。 寿命は使用方法により異なりますが、約 500 回が目安です。 異常な場合は、弊社お客様相談室またはお買い上げ店までお問い合わせください。
スマートフォンなどの充電がされない。（1）	付属ケーブルでは、一部の機器で充電されない場合があります。	機器用のケーブルで充電してください。
	出力電流異状で、出力制御機能が動作した。	出力制御機能は、本体への充電を数秒間実施しますと解除されます。

----- 切り取り線 -----

無 料 修 理 規 定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - （イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - （ホ）本書のご呈示がない場合
 - （ロ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。