

互換インクカートリッジ エプソン用

IC70/70L/80/80L/ITH/SATシリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊企業製インクカートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。またご購入とご使用の際に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーも保証せず、保証を受けられないものではありません。記載の名称及び商品名は各社の登録または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と同等の色合いがありますが不具合はございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けください。

安全上のご注意
ご使用前に作業時の「使用上のご注意」をよくお読みの上、ご使用の際は必ずお守りください。

各部の名称と機能

白い緩衝材
ICチップ
保護キャップ

セット方法

下記のセット方法はICチップを壊さず、ICチップのケースの場合も同じ手順でセットします。

- 白い緩衝材を取り外します。
- 保護キャップをゆっくり取り外してください。

- インクカートリッジのラベル色とプリンタの購入箇所の色を合わせ、セットしてください。

注意：
1. 強としたり、側面を強く押さたりしないでください。
2. 絶対に揺らさないでください。
3. 逆さに置かないでください。
4. ICチップ部分には手を触れないでください。
5. 一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。

検出表示の対処方法

インクカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイ(およびパソコン画面)に青緑色表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。

★プリンタディスプレイの表示例：

- ① 純正品ではありません (インクカートリッジ) [OK] 次へ
- ② プリンタ本体の初期状態からインクカートリッジを交換したため、純正品のインク量表示が初期値で表示されています。 [OK] 次へ
- ③ 純正品の使用回数印で表示されたインク量は、保証期間内でも利用可能と表示します。 [OK] 次へ
- ④ プリンタ本体の使用回数印で表示されたインク量は、保証期間内でも利用可能と表示します。 [OK] 次へ

★パソコン画面表示：

エプソン純正品が検出されました。

プリンタの状態
純正品が検出されたことを確認し、プリンタ本体の初期状態からインクカートリッジを交換したため、純正品のインク量表示が初期値で表示されています。

保証期間内でも利用可能と表示されたインク量は、保証期間内でも利用可能と表示します。

純正品の使用回数印で表示されたインク量は、保証期間内でも利用可能と表示します。

純正品の使用回数印で表示されたインク量は、保証期間内でも利用可能と表示します。

■印刷時
「異種純正品、またはフィルカートリッジが検出されました。インク量表示について保証できません。」と表示されますが、使用上問題ありません。

取替えるタイミングについて

- 「インクの残りが少なくなり、または表示が出た場合、もうすぐインクカートリッジの交換時期が近づいています。」
- 「インク残量が限界値を下回りました。インクカートリッジを交換してください。」あるいは「インクカートリッジを正しく認識できません。」という表示が出た場合、インク量表示の交換時期が近づいたことを示しています。この表示が出た場合、インク量表示の交換時期が近づいたことを示しています。この表示が出た場合、インク量表示の交換時期が近づいたことを示しています。

取り外し方法

- 緑色のボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。
- インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンタから取り外してください。

インクが出ない、カスレるときは

- ノズルチェックボタン印刷を行います。
コンピュータパネルから使用するプリンタのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックボタン印刷ボタンを押す。
※プリントヘッドが詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書をご確認ください。
- ヘッドクリーニングを行います。
お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。詳しくは、お手持ちのプリンタの取扱説明書をご確認ください。
- ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックボタン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
- 【ポイント】
ヘッドクリーニングしても正常にノズルチェックボタン印刷ができない場合は、再度クリーニングします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって詰まりを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の損傷や保証が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出たら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置すると、正常な印刷ができなくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、ノズルチェックボタンの印刷を正常に行ってから印刷してください。詳しくは、各プリンタの取扱説明書をお読みください。
- 連続してインクカートリッジを交換したり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振ると保護キャップが取り外れ、インクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いたときは、すぐに水や石鹸で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

- インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、たんに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは本箱内で保管してください。
- インクカートリッジを子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンタの故障と思われる場合は、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンタメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様が取り扱えない不備、プリンタの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外の修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理に出される場合は、ネインクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンタにセットするときは、必ずカートリッジ内インクの色とプリンタに用意されている色を合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point1:
印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)キャップ調整を行う。
※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書をご確認ください。

Point2:
印刷の前にノズルチェックボタン印刷を行う。
※プリントヘッドが詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックボタン印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

● 電話料無料 ● 携帯・IP・公衆電話からも

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みです

404004008648 B 392X56