

This image is a detailed user manual for Epson printer ink cartridges, specifically the KAM series. It is organized into several sections:

- 互換インクカートリッジ エプソン用 KAMシリーズ 取扱説明書**: The title page.
- KAM各部の名称と機能**: A diagram showing the components of the KAM cartridge: 固定爪 (Clip), 白い緩衝材 (White cushioning material), 保護キャップ (Protective cap), and ICチップ (IC chip).
- セット方法**: Instructions for assembly:
 1. 白い緩衝材を取り外します。 (Remove the white cushioning material.)
 2. 保護キャップをゆっくり取り外してください。 (Remove the protective cap carefully.)
- 3. インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、ラベルの[○]部分を押してセットしてください。**: A diagram showing how to align the cartridge label with the printer's slot and press the tab.
- ★ 検出表示の対処方法**: How to handle detection messages:
 - ① 案内: フルマー本体の性能を発揮できないことがあります。インク残量表示について保証できません。
 - ② 案内: フルマーの説明へを選択
 - ③ 案内: 次の説明へを選択
 - ④ 交換終了: このまま使用しますか? [いいえ, 交換する] [いいえ, 使用する] [「はい, 使用する」を選択] [OK] [「OK」を選択]
- ★パソコン画面表示:** Shows the Epson printer's LCD screen displaying error messages and a selection dialog box.
- 取り外し方法**: Instructions for removal:
 1. 固定爪に貼られている[○]と書かれたラベル部分を押すとカートリッジが浮き上がります。 (Push the label part where it says "○" to lift the cartridge.)
 2. インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンターから取り外してください。 (Pull the cartridge diagonally out of the printer.)
- インクが出ない、カスレるときは**: Troubleshooting:
 - 1. ノズルチェックパターン印刷を行います。
 - コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。
 - ※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。
 - 2. ヘッドクリーニングを行います。
 - お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。
 - ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
 - ※【ポイント】ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4~5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷ができる場合があります。
- 使用上のご注意**: Notes:
 - 下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができないくなる場合があります。
 - インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
 - インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
 - インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
 - インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
 - 本製品によるプリンターの故障と思われるときは、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
 - インク交換メッセージが出来ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
 - 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなることがあります。)
 - 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、ノズルチェックバーゲンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターの取扱説明書をお読みください。
 - 運送等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたいた場合には、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振ると保護キャップを取り外すときにインクが吹き出で、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
 - インクなどが手に付いたときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)
- プリント品質を良好に保つために**: Tips:
 - Point1:** 印刷の前に必ず(プリンター本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。
 - Point2:** 印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。
- OHM 株式会社 オーム電機**
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>
- 問合せ: お客様相談室へ
電話: 010-20-963-006 048-992-2735
受付: 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます