

メーカーコードを設定する

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。



- 1

右の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2

電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した4桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。

ボタンを押すたびに操作ランプが光り、4桁目を入力した際、正しい場合は操作ランプが2秒間点灯します。誤っている場合は4桁目のボタンを押しても点灯しません。

例)「0018」を入力するときは、

電源 を押しながら 10 ▶ 10 ▶ 1 ▶ 8 の順にボタンを押します。

※“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。
- 3

正しく操作できるか確認するため、本機でテレビの電源の入れ、チャンネルの切り換えなどを試してください。

正しく操作できないときは

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。例えばソニー製テレビの場合、0018で設定を行なってもうまく操作ができないときは、0019、0020などコードを変えてご確認ください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード	メーカー名	メーカーコード
ソニー	0018、0019、0020、0021	LG電子	0043、0044
パナソニック	0014、0015、0016、0017	ユニデン	0063、0064
東芝	0007、0008、0009、0010、0011、0012、0013	MrMax	0055、0056
日立	0022、0024、0025、0026、0027、0067	オリオン	0045、0046
三菱	0028、0029、0030、0031	byd:sign	0048
ビクター(JVC)	0040、0041	アズマ	0051、0052、0053
シャープ	0000、0001、0002、0003、0004、0005、0006	Dynex	0054
サンヨー	0032、0033、0034、0035	TMY	0057、0058、0059
パイオニア	0036、0037、0038、0039	ネクシオン	0060
フナイ／DX	0042	ディーオン(CANDELA)	0061
エプソン	0047	Hisense	0062
ナナオ	0049、0050	ドン・キホーテ	0070

本機の操作方法

基本的な使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

ご注意

テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

1

電源

2

放送の切換

3

チャンネルの選択

4

音量の調節

電源ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

放送切換ボタンのいずれかを押して、見たい放送を選びます。

テレビに受信機能がない放送は選べません(例：CS受信機能がない場合、CSIは表示されません)。

右記のいずれかの方法で操作してください。

※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときはチャンネルボタン(+／-)で操作してください。

音量ボタン(大) 音量を大きくする

音量ボタン(小) 音量を小さくする

(消音) ※消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

ご注意

テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。

ヒント

BSボタンやCSボタンを数回押すことで、BSやCSの「1」と「2」を切り換えられる機種もあります。テレビに付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

操作方法 1 **ダイレクトチャンネルボタンを押す**

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送時)。

操作方法 2 **チャンネルボタン(+／-)で選ぶ**

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

入力切り換

入力を切り換えるには

入力切換ボタンを押します。

※押すたびに入力ソースが切り換わります。

※画面に表示される内容と順番はテレビの機種によって異なります。

音声切換

主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

※テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や切り換わりかたは異なります。

画面表示

チャンネル番号や番組タイトルを表示するには

画面表示ボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビや放送局により異なります。

番組表

番組表を表示するには

番組表ボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

ホーム／メニュー

ホーム画面やメニュー画面を表示するには

ホーム／メニューボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

故障かなと思ったら	
症 状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・メーカーコードを設定しましたか？ ・テレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。 ・テレビの電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまった可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	・別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

保証書とアフターサービスについて
保証書について
この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
アフターサービスについて

- 調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様	
動作距離	約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源	DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池持続期間	約1年間(アルカリ乾電池新品使用) ※使用頻度により変化します
外形寸法	幅50×高さ164×奥行24mm(突起物を除く)
質量	約83g(乾電池を除く)
付属品	保証書付取扱説明書(本書)
メモリーバックアップ機能搭載：乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。	
※本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。あらかじめご了承ください。	