

1. 自撮り棒で写真を撮る方法

- ①スマートフォンホルダーに撮影器具を挟んでセットします。
- ②スマートフォンホルダーのネジ穴に自撮り棒を取付けます。自撮り棒の固定つまみを回して取り付けてください。
- ③自撮り棒の台座調整つまみを回して角度を調整してください。
- ④スマートフォンホルダーのホルダー調整つまみを回して角度を調整してください。
- ⑤自撮り棒のスティックをお好きな長さに合わせて伸ばしてください。
- ⑥セルフタイマーをセットして、設定時間になったらシャッターが切れるようにスマートフォン・デジカメでセットしてください。



2. ミニ三脚で写真を撮る方法

- ①スマートフォンホルダーに撮影器具を挟んでセットします。
スマートフォンホルダーのネジ穴を回してミニ三脚を取付けます。
- ②スマートフォンホルダーのホルダー調整つまみを回し、お好きな角度に回してください。
- ③セルフタイマーをセットして、設定時間になったらシャッターが切れるようにスマートフォン・デジカメでセットしてください。



※ミニ三脚にデジカメを取付けて使用する場合は、デジカメの三脚たて用のネジ穴に差し込んでご使用ください。

3. ミニ三脚と自撮り棒で写真を撮る方法

- ①スマートフォンホルダーに撮影器具を挟んでセットします。
- ②自撮り棒の背面のネジ穴にミニ三脚を回して取付けます。自撮り棒の固定つまみを回して取り付けてください。スマートフォンホルダーのホルダー調整つまみを回し、お好きな角度に回してください。
- ③自撮り棒のスティックをお好きな長さに合わせて伸ばしてください。
- ④セルフタイマーをセットして、設定時間になったらシャッターが切れるようにスマートフォン・デジカメでセットしてください。

