

AudioComm®

取扱説明書	USB 2.1A×2 ACチャージャー	型番	AV-DU24N	品番	03-3076
--------------	--------------------------------	-----------	-----------------	-----------	----------------

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階で表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

絵表示の使用例	
⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
⚡	△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです(左図の場合は感電注意が描かれています)。
🚫	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです(左図の場合は分解禁止が描かれています)。
🚫	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合はACプラグをコンセントから抜くが描かれています。)

⚠ 警告	
🔌 コンセントから抜く	<p>万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐにACプラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
🔌 コンセントから抜く	<p>万一、内部に水などが入った場合は、すぐにACプラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。
🚫 コンセントから抜く	<p>万一、内部に異物が入った場合は、すぐにACプラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。
🚫 分解禁止	<p>本機を分解、修理、改造しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。
🚫 接触禁止	<p>雷が降り始めたら、安全のため本機およびケーブルに触れない</p>

⚠ 注意	
🚫 濡れ手禁止	<p>濡れた手で操作しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電のおそれがあります。
🚫 禁止	<p>本機を落としたり、本機に衝撃を加えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因となります。 ●本機の設置は本書の指示通りに、しっかりと行なってください。
🚫 禁止	<p>暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障の原因となります。
🚫 禁止	<p>直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因となります。
🚫 禁止	<p>振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
🚫 禁止	<p>ACプラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 ●必ずプラグ部を持って抜いてください。
🚫 禁止	<p>本機をシンナーやベンジンなどで拭かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変形・変色の原因となります。

使用上のご注意

- ご使用前に、必ず機器内のデータのバックアップをお取りください。データの損失、破損、機器の故障などについて、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 通信機能付きのUSBケーブルではご使用いただけない場合があります。

使用方法

USBケーブルは付属していません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください(機器に付属する純正品のご使用を推奨いたします)。

- 1 本機のACプラグを家庭用コンセントにしっかりと差し込む(通電時は通電ランプが点灯します)。
- 2 接続したい機器に対応したUSBケーブルで、本機と外部機器を接続する。
- 3 使用を終了するときは、各接続を解除する。

2台同時に接続・充電できます

対応機種

本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、iPhone、iPadなどにご使用いただけます。
 ※機器によっては本製品での充電中に、音楽再生等の機能が使用できない場合があります。
 ※本製品はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。

主な仕様

入 力	AC100~240V 50/60Hz	出 力	DC5V	電流量	4.2A(2.1A +2.1A)
外形寸法	幅70×高さ60.5×奥行30mm(プラグ収納時)			質 量	約128g
付 属 品	取扱説明書、保証書				

*仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。*取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 | 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

03-3076A