

特長

- 導電性特殊繊維ブラシがレンズの静電気を除去し、効果的にホコリを取り除きます。
- ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続の確認もできます。
- クリーニングの目安：「週に1度の日常のお手入れに」=30時間(プレーヤー使用時間)に1度のクリーニングが目安です。(使用環境によって異なります。)

対応機種

CD, CD-ROM, CD-R /RW, DVD±R/RW, DVD-ROM/RAM, DVDレコーダー, DVD対応ゲーム機

ご使用方法


1. レンズクリーナーをケースから取り出し、プレーヤーにセットします。
 2. PLAY(再生)ボタンを押してトラック1を再生してください。
 3. アナウンスに従ってSKIP(スキップ)ボタンを押すか、または選曲ボタンを押してトラック3を再生してください。アナウンスにてクリーニング終了をお知らせします。(約50秒でクリーニング完了です)
 4. トラック4, 5, 6で(左)(右)(ステレオ)のスピーカーケーブルの接続チェックができます。
 5. トラック7でクリアなサウンドをお楽しみください。
 6. レンズクリーナーを取り出し、専用ケースに収納してください。
- ※本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります。)

※パソコン・テレビ上で映像による案内は表示されません。

- 収録曲
1. クリーニングインフォメーション
 2. クリーニング
 3. クリーニング終了
 4. スピーカー接続チェック (左)
 5. スピーカー接続チェック (右)
 6. スピーカー接続チェック (ステレオ) ヴィバルディ「四季」春より
 7. BGM グリーク「ペールギュント組曲」朝より

⚠️ ご注意

- 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。
- クリーニング終了後、本品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
- 数回繰り返しクリーニングしても効果のない場合には、他の原因が考えられますので、プレーヤー購入店もしくはプレーヤーメーカーにご相談ください。
- カーオーディオ・カーナビゲーションには絶対に使用しないでください。
- オートチェンジャー・スロットインタイプのプレーヤーには対応しておりませんので、ご使用にならないでください。
- ※万一、製造上の原因による不良が発生した場合には、新しい同製品とお取り替え致します。それ以上の責はご容赦ください。
- ※本品はプレーヤーのレンズクリーニング専用の製品ですので、故障したプレーヤーの修復等の修理を目的としたご使用はできません。
- ※本品をレンズクリーニング以外の他の目的に使用しないでください。
- ※改良のため、品質・外観を予告なく変更する場合があります。

 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
お客様相談室 TEL.048-992-2735
<http://www.ohm-electric.co.jp>


台紙・帯 プリスター
MADE IN JAPAN

型番 AV-M6132



4 971275 361324

商品番号 03-6132

⚠️ パッケージの開封時に透明カバーや金具で手を傷つけないようご注意ください。