


## ご使用方法

- レンズクリーナーをケースから取り出し、プレーヤーにセットします。
- 自動的に再生が始まり、オープニング画面の後に言語選択画面が表示されますのでお好きな言語を選択してください。  
※自動的に再生されない場合は再生ボタンを押してください。
- 一部の機器ではディスクをセットしてからオープニング画面開始までに数十秒かかる機種があります。
- メインメニュー画面よりレンズクリーナーを選択します。
- クリーニングが終了すると、メインメニュー画面に戻ります。  
クリーニングのみご使用の場合はレンズクリーナーを取り出し、専用ケースに収納してください。
- このレンズクリーナーにはこの他にオーディオチェック機能等が収録されています。メインメニューより各項目を選択しご使用ください。



言語選択画面



メインメニュー画面

- レンズクリーニング
- スピーカーチェック
- モニターチェック
- 弦楽四重奏
- 言語/音声選択

### ▲ご注意

- Blu-ray対応(BD-ROM)プレーヤーで、市販のBlu-ray映像ソフトが再生可能な機器以外ではご使用できません。
- 直射日光にあたる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。
- クリーニング終了後、本品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
- 数回繰り返しクリーニングしても効果のない場合には、他の原因が考えられますので、プレーヤー購入店もしくはプレーヤーメーカーにご相談ください。
- **スロットイン式プレーヤーには対応しておりませんので、ご使用にならないでください。**  
※ 極端な音飛び等が発生している機種にはご使用しないでください。
- ※ 本品はプレーヤーの修復等の修理を目的としたご使用はできません。
- ※ 万一、製造上の原因による不良が発生した場合には、新しい同商品とお取替え致します。それ以上の責はご容赦ください。
- ※ 本品をレンズクリーニング以外の他の目的に使用しないでください。
- ※ 改良のため、品質・外観を予告なく変更する場合があります。

21分	1080i Hi-Def Standard Content		トラック	言語選択	録音方式	音声圧縮機能
			1	English / Japanese	5.1chサラウンド	DOLBY DIGITAL
			2	English / Japanese	2chステレオ	リニアPCM

※記載されている名称、商品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。