

安全上のご注意





必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）

 警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	  してはいけない内容です。
 注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	 必ず実行していただく内容です。

 警告	
必ず守る ●必ず下図のような平面部の直径が600mm以上の天井に取り付ける。落下によるけがのおそれがあります。  ■天井 平面部 直径600mm以上 配線器具	分解禁止 ●器具を改造したり、部品交換したりしない。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
禁止 ●凹凸のある場所に取り付けない。 落下によるけがのおそれがあります。  突出部 凹凸部 突出部や凹凸のある天井 5ページ ●傾斜した場所・変形した場所に取り付け ない。落下によるけがのおそれがあります。  斜め天井 変形天井 5ページ ●がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には 取り付けない。 火災、感電、落下によるけがのおそれ があります。 5ページ  配線だけのもの 欠け ヒビ割れ 破損しているもの 電源端子 電源端子露出タイプ ガタつくもの	必ず守る ●本体の取り付けは、取扱説明書にした がい確実に 行なう。 ●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしない。 火災の原因になります。 ●交流100ボルトで使用する。 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。 ●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電 源を切る。 火災、感電のおそれがあります。 ●異常・故障時は直ちに使用を中止する。 速やかに電源を切り、お買いあげの販売 店へ点検・修理を依頼してください。 ●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する。 火災のおそれがあります。※スイッチの 交換には資格が必要です。販売店、工事 店に交換を依頼してください。 ●取り付け、取り外しやお手入れの際に は、必ず主電源を切る。 主電源を切らないと、感電の原因とな ることがあります。 ●本体のすき間に金属（ヘアピン・針金・ クリップなど）を差し込まない。 火災、感電の原因となります。


 注意	
禁止 ●本体が一部破損したまま使わない。 使用を中止、修理を依頼してください。 ●温度が高くなるものを器具の下に置か ない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物 を置かないでください。火災、本体の変形、 落下のおそれがあります。 ●カバーをはずした状態で点灯している LEDを直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●この器具は屋内（5℃～35℃）専用です。 屋外では使用しない。 屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の 原因となることがあります。	●付属の梱包材は取り除いて本体を使用する。 取り忘れたまま使用すると、火災の原因に なることがあります。自治体のルールに従 い、廃棄する。 ●本体裏のスポンジは、取り外さずご使用 ください。 ●アダプターを天井の配線器具に確実に取 り付ける。必ず「カチッ」と音がするまで 回し取り付ける。 器具落下の原因となります。 ●本体を押し上げて取り付ける。 必ず「カチッ」と音がするまで本体を 天井に押し上げて取り付ける。 ●使用時にアダプター本体が100℃以上にな らないような器具、取り付け位置で使 用する。 強度が弱まる原因となります。また、火災 の原因になりますのでご注意ください。 ●コネクターは本体のフックに確実に収め る。 接触不良による発熱や焼損の原因となり ます。 ●取り付けする照明器具の質量は、5kg※ 以下のものを使用する。 器具落下の原因となります。 ※本製品の質量は約2.5kgです。 ●接続コードに張力が加わらないように使 用する。 器具落下の原因となります。 ●カバーは確実に取り付け。 ●アダプターを外すときは、ロックボタンを 押しながら反時計方向へ回す。 ロックボタンを押さずに回すと本体が破損 して器具落下の原因となります。 ●シンナー・ベンジンなどの揮発性のもの やアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 強度の低下、変色、変形、故障の原因にな ります。
接触禁止 ●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触 れない。 やけどのおそれがあります。	必ず守る ●浴室などの湿気の高い場所や屋外で使 用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●本体を水洗いしない。 感電、故障の原因になります。
水ぬれ禁止 ●照明器具には寿命があり、設置して 8～10年経つと外観に異常が無くても 内部の劣化が進行するので、点検・交換 する。 点検せずに長期間使用し続けると、まれ に、発煙、発火、感電などに至るおそれ があります。（周囲温度が高い場合、点 灯時間が長い場合は、寿命が短くなりま す。） ※使用条件は周囲温度30℃、一日10時 間点灯、年間3000時間点灯。 （JIS C8105-1 解説による。）	
必ず守る	

使用上のご注意

- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くでご使用の場合、雑音が入ることがあります。
- 天井の取り付け面の構造や材質により、取り付け面が変色等を起こす場合があります。
- この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1.5Wの電力を消費しているため、節電のために長期外出時には壁スイッチを切ってください。

各部の名称

図は一部簡略化した部品図です。



付属品

リモコン

単4形乾電池

(2本) ※テスト用

リモコンケース

リモコン取り付け用木ネジ

(2本)

取扱説明書 (保証書付)

器具を取り付ける前に

取り付け上のご注意

警告

■壁付調光器のある回路では使用しない。

本器具を取り付ける電源回路 (壁スイッチ等) に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり、使用できません。

下図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。

調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。

注意

■本体裏面のスポンジは取り外さない。

本体裏面についているスポンジは、取り外さずご使用ください。

取り付けできない天井と配線器具

■下図の天井には取り付けできません。

- 突出部 凹凸部
- 変形天井
- 斜め天井
- 竿縁天井 格子天井

■下図の場合は、電気工事店が販売店にご相談ください。

- 配線だけのもの
- 破損しているもの
- ヒビ割れ
- 欠け
- 電源端子露出タイプ
- ガタつくもの
- ケースウェイに取り付いている

■次の配線器具は、出しろを確認してください。

角型、丸型引掛シーリング (21mm以下は取り付けできません。)

埋込ローゼット (10mm以下は取り付けできません。)

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下するおそれがあります。

器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、器具の取り付けを行なってください。

準備

天井に付いている配線器具を確認する

天井に右図のような器具が取り付けられている場合、取り付けができます。

これ以外の特種な引掛けシーリングには取り付けできません。

販売店（工事店）にご相談ください。

※配線器具にガタつきや破損が無いことを確認してください。

1

天井の配線器具にアダプターを取り付ける

アダプターの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印方向に「カチッ」と音がするまで右に回してください。

取り付け後、赤いボタンを押さずに左に回して、はずれないことを確認してください。

2





本体を押し上げて取り付ける

①コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプターに丸穴を合わせ、必ず「カチッ」と音がするまで本体を天井に押し上げて取り付ける。




チェック1

本体が天井に押し上がったらず必ず右図を参照し、適切なツメ（両側2カ所）が本体に掛かっていることを確認する。

天井からの出しろが22mmの配線器具



天井からの出しろが11mmの配線器具



注意 ●落下のおそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

2

チェック2

解除レバーを「カチッ」と音がするまで、グリーン矢印方向へ押すとロックされ、ツメが固定されます。

3

電源を接続する

- ①アダプター側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込んでください。
- ★の部分を押さずに、アダプター側コネクタを引っ張り抜けないことを確認してください。
- ②コネクタ接続コードを本体のフックに収めます。
- コネクタ接続コードは垂れ下がったり、引っ張りすぎないように取り付けを行ってください。



注意 ●コネクタは確実に差し込む。コネクタを本体のフックに収める。接触不良による発熱や焼損の原因となります。

●接続コードに張力が加わらないように使用する。器具落下の原因となります。

4

チャンネルを設定する

- 1台のみ操作する場合
本体側チャンネルとリモコン送信機側チャンネルを同じチャンネルに合わせてください。（出荷時のチャンネルは本体側リモコン送信機共、チャンネル1に設定しています。）
- 2台の本体を1つのリモコンで別々に操作する場合
（1つのリモコン送信機で2台の器具を別々に操作することが出来ます）
1台目の本体側チャンネルを「1」、もう1台の本体側のチャンネルを「2」に合わせてください。
リモコン送信機のチャンネルを操作したい本体のチャンネルに合わせて、リモコンを操作してください。






5

カバーを取り付ける

カバーを持ち上げパチンと音がするまでカバーを右にまわしてください。

カバー取り付け時に本体が回転してしまう場合は、本体の取り付けが不十分です。

「P6.2本体を押し上げて取り付ける」に従って、本体の取り付けを確認してください。



器具の取り外し方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、本体が冷めてから行ってください。

1

カバーを外す

カバーを左に回し、外してください。

禁止

枠を持って回さない。本体が落下してけがの原因となるおそれがあります。

注意

カバーは無理にはずさないでください。カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

2

電源を外す

右図のようにコネクターの矢印部分を押しながらコネクタを引き抜いてください。

①押しながら外す

アダプター側コネクタ

②引き抜く

本体側コネクタ

3

本体を外す

解除レバーを「カチッ」と音がするまで、青い矢印方向へ押すと、アダプターのツメのロックが解除され、本体が外れます。

注意

必ず本体を持って外してください。本体の落下のおそれがあります。

4

アダプターを外す

アダプターの赤いボタンを押しながら矢印方向に回してください。

注意

赤いボタンを押さずに回すと引掛シーリングが破損します。

左に回す

外す

①押しながら外す

アダプター側コネクタ

②引き抜く

本体側コネクタ

解除レバー

ツメ

ツメ

グリーン矢印

ロック

ロック解除

青い矢印

①押しながら

赤いボタン

②左へ回す

リモコンによる操作方法

リモコンの名称と操作方法

リモコンの送信部を本体に向けて、リモコンの各ボタンを押すことにより、次のように点灯状態が切り替わります。

※壁スイッチの電源をオンにした場合、ランプは100%点灯します。お好みの明るさを調節する際はリモコンをご使用ください。

電源ボタン

ランプを点灯/消灯

エコ点灯明暗切替えボタン

お好みの明暗を設定

▲

は明るく

▼

は暗く

100%

↑↓

75%

↑↓

50%

↑↓

25%

↑↓

常夜灯

チャンネル切替スイッチ

リモコン信号の送信チャンネルを設定します。器具本体側も設定します。照明器具を2台使用する場合など器具ごとにCH1とCH2で分けることができます。チャンネル切替スイッチ※工場出荷時はCH1です。

送信部

常夜灯ボタン

常夜灯が点灯
常夜灯点灯状態で再度常夜灯ボタンを押すと100%点灯。

30分OFFタイマー

約30分後消灯

60分OFFタイマー

約60分後消灯

30分OFFタイマー／60分OFFタイマーについて

OFFタイマーを設定したい場合...
ボタンを押す→照明器具本体から「ピッ」と音がして設定されます。
OFFタイマーを解除したい場合...
設定中に再度ボタンを押す→照明器具本体から「ピッピッ」と2回音がして解除されます。

	音
ON	「ピッ」と音がして設定されます。
OFF	「ピッピッ」と2回音がして解除されます。

リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けてください。リモコンケースに入れたままリモコン操作を行うと動作しない場合があります。その場合はリモコンケースからリモコンを取り出し、器具のほうへ向けて操作してください。

リモコン取り付け用木ネジ

リモコンケース


8

9

リモコン使用上のご注意

- 精密機器のため落したり、衝撃を加えたりしない。故障の原因になります。
本器具に付属のリモコン送信機は、本製品専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。
- 照明器具にリモコンの信号が届く範囲で使用する。（使用範囲は本体中心から約3M）
○部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
○天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあります。
○乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。（目安）
- リモコン送信機は器具に向けて操作する。
リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンをおしてください。
- 壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。
壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯（100％点灯）状態になります。
- 本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰したときは全灯（100％点灯）状態となります。長期間のお出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。

電池の入れかた



乾電池を安全にお使いいただくために



警告

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、（+）と（-）を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水水道水などで洗い流す。



注意

- 外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。

故障かなと思ったら

「ジー」という音が聞こえる



本製品を調光使用中の際に、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があります。これは調光時の電流の変化に応じて発生する音であり、異常ではありません。

「ピシ・ピシ」「ポツ・ポツ」という音が聞こえる



点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」「ポツ・ポツ」という摩擦音が生じることがあります。

雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない



機器の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。ラジオや赤外線リモコン方式の電気機器から離してご使用してください。

乾電池を入れても作動しない



- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- 乾電池は、新しい単4形乾電池をご使用ください。
- 乾電池の（+）と（-）の極性を正しく入れてください。

ご使用上に関するお知らせ

この症状は故障ではありません。

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみが照明器具から発生することがあります。
- 非常に短い停電があると、点灯状態が変わる場合があります。
- LED素子にはバラツキがあるため、同一型番・品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED光源は交換できません。
- 機器の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめします。



こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき点灯しない事がある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。など

ご使用中止

このような症状がある場合には、故障や事故の防止のため、ただちに電源を切り、ご使用を中止し、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - （イ） 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - （ロ） お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - （ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- （二） 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- （ホ） 本書のご提示がない場合
- （ヘ） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
- （ト） 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- （チ） 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。