

4 本体取り付け方法

(a) ネジで取り付け

木の壁・ネジ穴の開けられる壁など

①取り付けアダプターを図の様に
取り外し、取り付け位置を決め
て取り付けアダプターの取付用
穴にネジを取り付けます。

取り付けアダプター

取付用穴

壁

ネジ

取り付けアダプター

②引っ掛け穴に取り付けアダプターの
凸部を入れ図の様にセットします。

壁

凸部

(b) コンクリート壁への取り付け

コンクリート壁

①取り付けアダプターを図の様に取り外し、取り付け位置を決めて鉛筆などで印をつけます。

取り付けアダプター

取付用穴

壁

ネジ

取り付けアダプター

②取付用の穴を開けます。壁にドリルで直径6mm、深さ30mm
の穴を開け、付属のコンクリート用スリプを打ち込み、
取り付けアダプターの取付用穴にネジを取り付けます。

壁

コンクリート用
スリプ

ネジ

③引っ掛け穴に取り付けアダプターの凸
部を入れ図の様にセットします。

壁

凸部

(c) 市販の結束バンドで取り付け

柵・フェンスなど

①取り付けアダプターを図の様に
取り外してください。

取り付け
アダプター

②取り付け位置を決めて結束バンドを取り
付けアダプターの溝に添わせて柵や
フェンスにしっかりと取り付けます。

市販の結束バンド

溝

柵
フェンスなど

③引っ掛け穴に取り付けアダプターの凸
部を入れ図の様にセットします。

柵・フェンスなど

凸部

※市販の結束バンド幅10mmまで
使用できます。

(d) 紐で取り付け

柵・フェンスなど

①取り付けアダプターを図の位置の
取付用穴に紐を通してください。

紐

取付用穴

②引っ掛け穴に取り付けアダプ
ターの凸部を入れ図の様に
セットして柵やフェンスに紐で
取り付けます。

凸部

※本機の破損や落下などの事故の保証はありません。

5 本体の取り付け場所

⚠

ご使用の前に、必ず初期充電を行ってください。

ご購入いただいた時点では充電が不十分です。晴天の日に約2日間充電したあとにご使用ください。

●本体は以下のように取り付けてください。


・直射日光が長い時間当たる
南向きの壁面や屋根の上

・樹木や建物の陰にならない場所
・地面に対して垂直な壁

⚠

万が一落下しても事故が起こらない場所に取り付けてください。









6 センサーの動作テスト ※必ず暗い環境で行ってください。

①本体裏にあるON/OFFスイッチをONにする。

②LEDが光ることを確認する。

⚠

検知エリアに関するご注意

●検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取り付け場所の高さなどに大きく変動します。

●センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。

●夏場は周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいときに検知しない場合があります。

●検知エリア外でも、人より大きい熱源(車など)が移動したときに検知する場合があります。

●センサーライトの真下は検知できない場合があります。

センサー検知範囲

【検知エリアを上から見た図】

取り付け高さ
約2m

約90°

約3m

※この推奨範囲より低い位置
に設置する場合は動作をよ
く確認の上、ご使用ください。

7 使用上のご注意

●ご購入時は充電が不十分です。

●電源をOFFの状態です晴天の日に、約2日間充電した後にご使用ください。
(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません。)

●初期充電完了後は本体背面部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。

症 状	確 認	対 応
ライトが点灯しない	①十分充電されていますか?	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	②雨や曇りの日が続いていませんか?	晴天時に直射日光に当てて充電してください。
	③設置場所が日陰などになっていませんか?	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	④ソーラーパネルが汚れていませんか?	ソーラーパネルの汚れを布等で拭き取ってください。
	⑤周囲に外灯や車のライト等、光源がありませんか?	暗くなくても明るい場所ですとセンサーが反応せず点灯しない場合がございます。
	⑥使用温度範囲が-5℃以下が続いて いませんか?	リチウムイオン電池は-5℃以下では充電が不十分になる場合がございます。 十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
ライトが点滅する	十分充電されていますか?	電源をオフにし、晴天時に1日～2日程度充電をしてください。
明るいのに点灯する	センサーレンズ、ソーラーパネルが汚 れていませんか?	布等で汚れをきれいに拭き取ってください。

8 仕様

型 番	LT-SSL510DW2L	LT-SSL540DW2L	LT-SSL560DW2
品 番	06-3970	06-3971	06-3972
全 光 束	100lm	400lm	600lm
点 灯 回 数	【満充電時】約800回 【平均】春夏秋:約400回 冬:約200回	【満充電時】約300回 【平均】春夏秋:約150回 冬:約75回	【満充電時】約150回 【平均】春夏秋:約80回 冬:約40回
	○春夏秋の条件:0℃～45℃ ○冬の条件:0℃以下 点灯回数は使用状況により異なることがあります		
検 知 方 式	赤外線方式		
使 用 電 源	リチウムイオン充電電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)		
光 源	白色LED(交換はできません)		
点 灯 保 持 時 間	約10秒		
常 時 点 灯 モ ー ド	【明るさ】5lm 【満充電時】約60時間	【明るさ】10lm 【満充電時】約30時間	【明るさ】10lm 【満充電時】約30時間
	J I S 保 護 等 級 IP65※		
使 用 温 度 範 囲	-5℃ ～ +45℃		
外 形 寸 法	(約)幅87×高さ85×奥行き52mm		
質 量	約160g		
付 属 品	コンクリート用スリプ2本 ネジ2本 取り付けアダプター 保証書付取扱説明書		

※IP65:粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920:2003準拠)