



取扱説明書

LED照明器具
Neoシリーズ 40形

保証書付

保管用

【屋内専用(屋外使用禁止)】

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

適合表

器具本体型番 【逆富士形】	品番	引き紐付き	専用 LED ランプ			
			型番	品番	色温度	明るさ
LT-BBV40154P	06-4005	有	LT-BL404L	06-4015	3000K	4000lm
LT-BBV40154	06-4007	無	LT-BL404N	06-4016	5000K	
			LT-BL404D	06-4017	6500K	
LT-BBV40156P	06-4006	有	LT-BL406L	06-4018	3000K	6900lm
LT-BBV40156	06-4008	無	LT-BL406N	06-4019	5000K	
			LT-BL406D	06-4020	6500K	

- 当社製Neoシリーズ本体と上記専用LEDランプの組合せでご使用ください。
- 上表以外の当社Neoシリーズの本体をご使用の場合は、本体と同梱の取扱説明書を参照してください。

安全上のご注意（施工時）

※必ずお守りください



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

施工時	工事店様へ	施工前には、この説明書をよくご覧のうえ、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様にお渡しください。
警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容		
! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	! 器具やランプを改造・分解しない。部品交換をしない。 火災・感電・落下によるけがの原因になります。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! 電源線は接続端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む。 差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。	! 周囲温度は5～35℃以外では使用しない。 短寿命・火災・感電の原因になります。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! 器具を使用する前に、定格電圧と電源電圧は必ず確認する。 表示された定格電圧の許容範囲(定格±6%)・周波数以外で使用しない。 火災・感電の原因になります。		! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
注意 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容		
! 器具を密閉した空間で使用しない。また、温度が高くなるものの上に設置しない。 火災・故障の原因になります。	! LEDランプの取り付けには方向性があります。 壁面付近に取り付ける場合、本体の△マークを室内側にする。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! ライトコントローラなどの調光器と併用はしない。 火災の原因になります。調光器の取り外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。	! 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合、6900lmタイプはエコケーブル(EM-EE)を使用する。 感電・火災の原因となります。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! 器具を直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨にかかる場所、風の強い場所、腐食するおそれがある場所では使用しない。 火災・感電・落下の原因になります。	! アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行う。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! ランプが破損した状態で使用しない。 落下・火災・感電の原因になります。	! 電源線を器具に接続する場合、接続端子台の極性表示に従い、取り付ける。 従わない場合、感電・発火・故障などの原因になります。 接地極のない電源に接続する場合、電源のスイッチは両切りスイッチをおすすめします。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! 器具周辺に腐食性ガス(硫黄成分含む)が発生する場所では使用しない。 変色・絶縁不良・落下または光学性能に影響を与える原因になります。	! 電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行う。 ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。 ・電源と器具間に片切りスイッチを設置する場合は、必ず非接地側(充電側)に取り付けてください。	! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! 浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因となります。		! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
! 器具の取り付け・取り外しは手袋など保護具を使用する。 けがの原因になります。		! 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。

施工前のご確認事項

- 器具の質量に十分耐えられるように取り付け部の強度を確保してください。
- 取り付け面がクロス貼りの場合は、接着面が十分に乾燥してから取り付けてください。
変色やサビの原因になります。
- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると、使用しないときやお手入れの際に電源を切ることができます。
- コンクリートなどの特殊な場所に取り付ける場合、用途にあったネジをお使いください。

取り付け面について
禁止 下記のような場所には取り付けない。 落下によるけがの原因になります。 ・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石膏ボードなど)
! 不安定な場所
! 壁面
禁止 使用後のネジ穴には取り付けない。 落下によるけがの原因になります。

壁スイッチについて
! 必ず実施 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換する。 火災のおそれがあります。
※調光器の取り外しが必要になります。

基本特性（周囲温度 25℃時）

型番	電源電圧	4000 lm タイプ		型番	電源電圧	6900 lm タイプ	
		入力電流 (A)	消費電力 (W)			入力電流 (A)	消費電力 (W)
LT-BBV40154P	100V	0.38	39.0	LT-BBV40156P	100V	0.58	57.5
LT-BBV40154	200V	0.2	37.5	LT-BBV40156	200V	0.295	56.0
	242V	0.17	37.5		242V	0.25	56.0

□周波数：50/60Hz

仕様

型番	品番	外形寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（約） （本体とLEDランプセット時）	本体質量(約) （本体とLEDランプ セット時）	取付ピッチ	
				M10 ボルト	ネジ
LT-BBV40154P	06-4005	1250 x 59 x 150mm	2532g	600mm/800mm	905mm
LT-BBV40154	06-4007		2452g		
LT-BBV40156P	06-4006		2623g	800mm	
LT-BBV40156	06-4008		2543g		

安全上のご注意（ご使用时）

※必ずお守りください



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

ご使用时	お客様へ	器具の施工の際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。 施工には電気工事士の資格が必要です。
警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容		
! 器具やランプを布や紙などで覆って使用しない。 火災の原因になります。	! ランプが破損した状態、あるいは煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合、速やかに電源を切る。 放置すると火災・落下によるけがの原因になります。 販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。	
! 器具やランプを改造・分解しない。部品交換をしない。 火災・感電・落下によるけがの原因になります。	! ランプは樹脂製のため、取り扱いに注意する。 破損によるけがの原因になります。	
注意 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容		
! 器具やランプは点灯中や消灯直後は高温のため、触らない。 やけどの原因になります。	! 器具やランプの取り外しは販売店・工事店に依頼する。 感電の原因になります。	
! 器具を直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨にかかる場所、風の強い場所、腐食するおそれがある場所では使用しない。 火災・感電・落下の原因になります。	! お手入れの際は電源を切る。 通電状態で行うと感電の原因になります。	
! 器具の下にストーブなどの高温になるものを置かない。 火災・故障の原因になります。	! 点灯中のLEDランプを直視しない。 目に悪影響を及ぼすおそれがあります。	
! 周囲温度は5～35℃以外では使用しない。 短寿命・火災・感電の原因になります。	! 器具のすき間や放熱穴などに金属類を差し込まない。 感電・故障の原因になります。	

使用上のご注意

- 壁紙や天井クロスの素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯の場合)
- 周囲の温度が高い場合または、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「お手入れ」の内容にて自主点検を行ってください。
- ラジオ・テレビ・ワイヤレス方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- LED素子にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDランプに虫が侵入する恐れがあります。
- LEDランプが点灯しない場合は、電源を切り、販売店・工事店・弊社お客様相談室にご相談ください。

各部の名称

※施工前に付属部品をご確認ください



