

安全上のご注意

⚠ 警告



●取り付け、取り外しまたは清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)



●調光(明るさが調節できる)機能の付いた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください(破損や発煙の原因)
●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。(火災・器具過熱の原因)

●直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙・点灯回路の破損の原因)

⚠ 注意

●器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)

●水滴がかかる状態または湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)

●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・けがの原因)

●点灯中または消灯後しばらくは、ランプが熱いのでふれないでください。(ヤケドの原因)

●ソケットに確実に取り付けてください(ランプ落下の原因)

使用上のご注意

●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります。

●水洗いや分解・改造はしないでください。

●点灯しているランプを長く直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

●使用済みランプは各自治体のルールに従い割らずに廃棄してください。

●人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。

●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。

●ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。

●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離れてご使用ください。)

ご使用方法

1

本製品を取り付けて、壁スイッチをONにします。ONにした直後は初期設定モードとなり、約3秒間点灯します。その後、消灯してセンサーの待機モードとなります。
壁スイッチはONのままご使用ください。



2

ランプの周囲が明るいときは、明暗センサーが機能しているため点灯しません。待機中は消灯していても電力を0.1W消費しています。
周囲が暗いときに、センサー検知範囲内で動きを検知すると自動点灯します。



3

検知範囲内で動きを検知なくなると約2分後に自動消灯します。
完全に消灯する前に消灯お知らせ機能が作動します。消灯の30秒前に50%に減光し、その後完全に消灯します。
※消灯お知らせ機能中(50%の減光時)でも、検知範囲内で動きを検知した場合は再点灯します。