

⚠ 注意 詳しい説明はパッケージ内の取扱説明書をご覧ください。

1. アナログ設定の時は、裏面のCS/BS/デジタル/アナログ切替スイッチを左へ、デジタル設定の時は、右に合わせます。
2. "一時消音"ボタンと"再生"ボタンを同時に約3秒押し続けます。
3. 表示ランプが点灯したら、ご利用の各機器の対応コード3桁を入力します。
4. 表示ランプが消えたら、設定終了です。
5. 各機器の電源をONにし、リモコンを(待機状態の)機器に向け、リモコンで各機能を作動させることができるかをご確認ください。

⚠️ 注意 ご使用の際は、リモコンの発信部を必ず各機器に向けてください。
また、本製品のご使用は赤外線リモコン付きの機器に限ります。

デジタルテレビ対応コード

[illegible]