



使用方法

⚠注意 詳しい説明はパッケージ内の取扱説明書をご覧ください。

■メーカー設定の方法

1. アナログ設定の時は、裏面のデジタル/アナログ切替スイッチを左へ、デジタル設定の時は、右に合わせます。
2. "チャンネルアップダウン  "ボタンと"音量  "ボタンを同時に、約3秒押し続けます。
3. 表示ランプが点灯したら、ご利用のテレビの対応コード3桁を入力します。
4. 表示ランプが消えたら、設定終了です。

⚠注意 ご使用の際は、リモコンの発信部を必ずテレビに向けてください。また、本製品のご使用は赤外線リモコン付きの機器に限ります。

対応コード一覧表

メーカー	アナログテレビコード	デジタルテレビ対応コード				
		地上・BS 110度CSデジタル	BS 110度CSデジタル	BSデジタル	地上デジタル	地上・BS・110度CSデジタル デジタルチューナー
日立	151,181,361,371,511	155,165,345,355,365	175,375	175,185,375,385	155,605	
松下	111,171,231	195,395	205,215,405	205,405	195,215,615	
三菱	111,181,371,381,391,791	225	225	225	425,625	
NEC	101,121,331					
パイオニア	131,421,431	135,335	145,255	145,255	135,595	
サンヨー	031,051,061,311,521	025,235	025,035,235,245	025,235,245	035,415,495,505	
シャープ	041,071,301,441,821	045,265	055,065,275	055,065,275	045,055,515,525,535	
ソニー	081,241,501,701,711,831	075	085,285	085,285	075,545,555	
東芝	101	095,295,305,325	105,115,315	115,125,315	095,105,565,575,585	
ビクター	001,011,021	015	015	015	435,485	
アイワ	081,281,461,501,531,541					
ダイウ/ダカス	021,121,201,221,271,761					
フナイ	141,161,211,251,551					
ゼネラル	091,321,451,751					
マルマン	201,221,801					
サムスン	261,471,481,781					
LG電子	371,401,491,561,571,581,591,601,611, 621,631,641,651,661,671,681,691					
コルティナ	401,411,731					
フィリップス	341,351,811					
インターコンバース	121,211,271,371,411,471					
オリオン	721					
ユニデン	741					
DXアンテナ						445
マスプロ						455,465,475

●対応コード一覧表に載っている機器でも、機種型番により、対応できない場合があります。