

■でかボタンリモコン ORC-20B■

■設定方法

1. チャンネル“▲”ボタンと音量“小”ボタンを同時に、約3秒押し続ける
2. 表示ランプが点灯したら、設定するメーカーの対応コード(3ケタ)を入力
3. 表示ランプが消えたら、設定完了

テレビ電源を入れ、リモコンの動作を確認してください。

※複数のコードがあるメーカーの場合、適合するまで1～3の手順を繰り返してください。

※対応表に記載されている機器で、一部操作キーが例外的に操作できなかったり、対応しない場合があります。

■メーカー別適合機器対応コード表

メーカー名	対応コード	対応年度
アイワ	081、281、461、501、531、541	
コルティナ	401、411	
ダガス	201、221、	1993～
DENWOOD (DACUS)	121、201、271、	
ダイウ	271	
フナイ precious	141、161、211、251、551	1990～
富士通ゼネラル	091、321、451	
ゼネラル	091	1987～
日立	151、181、361、371、511	1985～
LG	371、401、491	
マルマン	201、221	
三菱	111、181、371、381、391	1987～
NEC	101、121、331	1990～
松下 パナソニック ナショナル	111、171、231	1986～
フィリップス	341、351	
パイオニア	131、421、431	1990～
サムスン	261、471、481	
サンヨー	031、051、061、311、521	1985～
シャープ	041、071、301、441	1987～
ソニー	081、241、501	
東芝	101	1984～
ビクター(JVC)	001、011、021	1979～