

AV-R900N

メーカーコード設定方法

1. SETボタンを押しながら、メニューボタンを押します。
※ SETランプが点灯します。
2. 設定したい機器の操作切換ボタンを押します。【「テレビ」「ビデオ」「チューナー」「DVD」より選択】
※ SETランプと、選択した操作切換ボタンが点灯します。
3. 数字ボタンを使い、4桁のメーカーコードを順に押します。（下記一覧表を参照）
4. 数字ボタンの「12」を押します。
※ SETランプと、選択した操作切換ボタンが消灯します。
3. 正しく設定できたか確認するため、リモコン本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切換をしてみてください。
※ うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。

AV-R900N							メーカーコード一覧表					
メーカー名	地上・BS・110度CS デジタルチューナー 内蔵テレビ	アナログテレビ （アナログBSチューナー内蔵の テレビ・ビデオを含む）	ビデオ一体型テレビ	地上・BS・110度CS デジタルチューナー	スカイ パーフェクTV! チューナー	CATV （ホームターミナル、 デジタルチューナー）	メーカー名	ビデオデッキ	DVDプレーヤー	DVDレコーダー	デジタルチューナー 内蔵DVDレコーダー	HDDレコーダー
ソニー	0216～0218	0039～0043・0052	0121～0124	5105・5106・5115・5123	5014～5016	5212	ソニー	2043～2049	6017～6021・6033～6037	6239～6250	6125～6133	8004～8009
パナソニック（松下）	0208・0209	0027～0030	0115～0117・0132～0135	5107・5108・5112	5009～5011	5208・5209・5210・ 5301・5302	パナソニック（松下）	2028～2032	6008～6011	6211～6228	6107～6112	8002
東芝	0219～0222	0018	0125～0127	5109・5116・5124・5125	5017	5213	東芝	2050～2054	6022	6251～6256	6134～6136	8010
日立	0201・0202	0007～0009・0049・0050	0107・0108・0129・0130	5121	5004・5005	5206	日立	2006～2009	6004・6027・6028	6201・6202	6101～6106	－
三菱	0206・0207	0013～0015・0051	0110	5111	－	－	三菱	2017～2020・2061・2062	6006	6207～6210	－	－
ビクター（JVC）	0203～0205	0010～0012	0109	5102・5117・5118・5126	5007	－	ビクター（JVC）	2010～2016・2064	6005・6038	6203～6206	－	8001
シャープ	0214・0215	0037・0038	0120	5103・5104・5114・5122	5012・5013	－	シャープ	2039～2042・2063	6016	6235～6238	6116～6124	8003
サンヨー	0212・0213	0033～0036	0118・0119	5113	－	－	サンヨー	2035～2038	6030～6032	－	－	－
アイワ	－	0001	0101～0103	5119・5120	5001～5003	－	アイワ	2001～2004・2055～2058	6001	－	－	－
パイオニア	0210・0211	0032・0069	－	－	－	5204	パイオニア	2034	6012～6014・6029・6028	6229～6234	6113～6115	－
フナイ/DX	－	0004～0006	0104～0106・0128	5101・5110	5017	－	フナイ/DX	2009・2059・2060	6003・6026	－	－	－
NEC	－	0016～0018	0131	－	5008	5207	NEC	2021～2024	－	－	－	－
富士通	－	0002・0003・0047・ 0048・0069	－	－	－	5205	富士通	2005	－	－	－	－
フィリップス	－	0031・0067	－	－	－	－	フィリップス	2033	6045	－	－	－
DAEWOO	－	0053～0055	0136・0137	－	－	－	DAEWOO	2065・2066	6039～6042	－	－	－
LG電子	－	0057～0066	0138	－	－	－	LG電子	2067	6043・6044	－	－	－
ユニデン	0223	－	－	－	5018	－	サムスン（SAMSUNG）	2068～2070	6015	－	－	－
AudioComm	－	0068	－	－	－	－	DENON	－	6002・6008・6009	－	－	－
YAGI	－	0046	－	－	－	－	ヤマハ	－	6009	－	－	－
マスプロ	－	－	－	5127	5017・5019～5022	－	オンキヨー	－	6007	－	－	－
DXアンテナ	－	－	－	－	－	5203・5204	ティアック	－	6047・6048	－	－	－
Wintersat	－	－	－	－	－	5214	オリオン	2071	－	－	－	－
愛知電工	－	－	－	－	－	5201・5202	AVOX	－	6025	－	－	－
住友電工	－	－	－	－	－	5204・5215・5216	TEKNOS	－	6049・6050	－	－	－
アトランタ（SA）	－	－	－	－	－	5211	ASICER	－	6023	－	－	－
フジクラ	－	－	－	－	－	－	ソニーPS2	－	6052	－	－	－
Humax	－	－	－	－	5006	－	X BOX	－	6053	－	－	－

※ 一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。