



PX20 INSTRUCTIONS:

BATTERY INSTALLATION:

Turn the head of the light in a counter-clockwise direction to remove from the body of the light.

Remove the battery cartridge

Place three AAA batteries into the cartridge in the direction indicated on the cartridge.

Replace the cartridge in the light.

Replace the tail cap and turn it clockwise to tighten it until it is completely closed.

Note: The PX20 in clam pack packaging come with batteries preinstalled.

ON/OFF OPERATION:

The PX20 has separate switches for each of the two colors.

To activate the white light, press the gray or black switch, depending on the body color of the light. This switch is textured to allow identification in the dark.

To activate the red light, press the red switch.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl alcohol. Do not submerge.

PX20 使用ガイド:

雷池の取り付け:

ライトの前方部分を反時計方向に回し、本体から取り外し

バッテリーカートリッジを取り出します。

カートリッジ上の矢印が示す方向に従って、カートリッジに 3本の単4形乾電池を挿入します。

ライトにカートリッジを挿入します。

後部キャップを戻し、完全に締まるまで時計回りに回し

注:小売パッケージ版の PX20 は、電池があらかじめ挿入さ れた状態で出荷されています。

ON/OFF 操作:

PX20 では、2色のスイッチがそれぞれ分かれています。

白色光を ON にするには、 (ライト本体の色に応じて) グレー または黒のスイッチを押してください。白色光スイッチは、 暗闇の中でもわかるように表面がメッシュ加工されています。

赤色光を ON にするには、赤いスイッチを押してください。

メンテナンス:

水またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で、本体の外 部を拭いてください。絶対に水に浸けないでください。

⚠ 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- ◆本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。■ LEDは交換できません。◆ 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。● 以下のことを守らないと
- 本品を分解したり改造したりしない
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

<u></u> 注 意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご 了承ください。
- ●以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。

(オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)

PX20

For Product information visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト (www.COASTportland.com) をご覧ください。

呆 証 書

商品名 COAST PX20				★お買	い上に	ブ日:			
型	番: P X 2 0					:	年	月	日
品 番: 07-8769				保証期間:本体3年間(お買い上げの日から)					
お客様	お名前						様		
	ご住所 (〒	-)						
				電話	i	()		

修理メモ

販売店	★住所 店名		電話				

- (注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、 必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外 の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または 弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がござい ますのでご了承ください。

© 開発 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

電話 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます 製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

印

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは 文字を書きかえられた場合

(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)

- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された 場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。