


## ズーム機能搭載



## 明るさ調整機能付き



### 照度 (ズームイン時)



### 仕様

●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。

電源	単 3 形乾電池 3 本 (別売)
光源	白色 LED (交換できません)
本体質量 (約)	184g
外形寸法 (約)	最大径 43mm×137mm
付属品	ストラップ
耐水仕様	IPX4 JIS (C0920:2003) (水の飛まつに対して保護する)

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず台紙裏面をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 光束及び連続使用時間

※ズームアウト時 (未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)

モード	光束 (明るさ)	連続使用時間
High モード	約 380 lm	約 10 時間
	約 180 lm	
Low モード	約 180 lm	約 22 時間
	約 22 時間	

©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●電話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます  
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番 LHA-Z38A5

品番 07-8910

## 本体の名称及び使用方法

①ヘッド部 ②正面スイッチ ③本体 ④電池蓋 ⑤電池ケース



### 電池の入れ方

- イラストのように④電池蓋をはずし、⑤電池ケースの中に単 3 形乾電池 3 本を+の指示に従い、正しくセットしてください。
- ④電池蓋を確実に閉めてください。(蓋がしっかり閉まっていない場合、耐水効果が失われます。)
- 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。電池を交換する際には、新しいものに換えてください。

### 正面スイッチ操作方法 (明るさ調整機能)

- 全押し操作 (カチンと音がするまで押す)  
②正面スイッチを押すと、High▶消灯▶Low▶消灯▶点滅▶消灯に切り替わります。
- 半押し操作 (軽く押す)  
②正面スイッチを押すと、High▶Low▶点滅に切り替わります。消灯にするときは、全押しを行ってください。

### ズームイン/アウトの方法



- ①ヘッド部を反時計回りに回します
- ①ヘッド部を時計回りに回します

### 安全上のご注意

#### 警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。
- 本品に衝撃をあたえたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。
- 水中では使用しない。

#### 注意

- 以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。  
○電池の仕様表示に従って正しく使用する。○電池の+を正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検する。○使い切った電池はすぐに本体から取り出す。
- オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避けください。故障の原因となります。(オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です)
- LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
- 電池寿命になりますと、LEDにチラツキが出ます。(乾電池をお取替ください。)
- 蓋がしっかり閉まっていない場合耐水効果が失われます。