

Ledkaiser zoom for sporting

防水LEDズームライト

ブラケット付

型番：SL-BYKS311WZ-S

商品番号：07-9859



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- フラッシュモードでは絶対に人の目に向けない。
- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 底蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。

注意

- ライトは運転・操作に支障ない位置に取り付けてください。荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- 走行前に、ライトがハンドルバーにブラケットで確実に固定されていること、点灯することを確認してください。
- 荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 電池が不安定なときや消耗したとき、光にチラツキが発生しますが不良ではありません。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
 - 電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。
 - オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。（オキシライドはパナソニック㈱の登録商標です。）

仕 様	
電 源	単 3 形乾電池 1 本 (動作確認用電池付属)
光 源	白色系 LED 1 個 (LED 交換不可)
最大消費電流	約 500mA
連続使用時間	明るさ 10%まで： 約 5 時間(フルモード) 約 15 時間(セーフモード) 明るさ 5 lm(ルーメン)まで： 約 6 時間(フルモード) 約 16.5 時間(セーフモード) (未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光 束 lm (ルーメン)	約 160 lm (簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
照射距離 *	約 90m (最大ズームイン時)
中心光度 (cd)	約 3,000cd
JIS/IEC 保護等級 (JIS C0920:2003)	IPX6(耐水形)：あらゆる方向からの強力なジェット噴流水による有害な影響がない保護レベル。
取付 ハンドルバー径	取付可能範囲径 約 15 ～ 40mm
質 量 (約)	66g (電池別)
外形寸法 (約)	外径 25mm x 長さ 98mm (ブラケット除く)

* 照射距離は理論値であり、最大ズームインで満月時の月光 0.25 lux 以上を照らすことができる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。
* 同じ機種でもレンズや反射鏡（リフレクター）などの個体差によって照射距離に誤差があります。

電池の入れ方およびご使用方法

《電池の入れ方》

1. 底蓋を外して単 3 形乾電池 1 本を⊕⊖正しくセットします。

2. 底蓋をしっかりと締め込みます。



LED 発光部 (LED の交換は出来ません。)

底蓋

しめる

ははずす

スイッチ

フォーカス調整部

本体

単 3 形乾電池 x 1 本

《操作方法》


◎スイッチを押すと、下記の順序で切り替わります。



点灯 [フルモード] → 消灯 → 点灯 [セーフモード] → 消灯 → 消灯 → 点滅 [フラッシュモード]

注) 消灯後 5 秒以上経過しスイッチを押すと、フルモードで点灯します。

◎点灯しているときにスイッチを半押しすると、下記の順序で切り替わります。



点灯 [フルモード] → 点灯 [セーフモード] → 点滅 [フラッシュモード]

◎フォーカス調整部を引っ張るとズームイン、元に戻すとズームアウトできます。

ライト

フォーカス調整部

ズームイン ← → ズームアウト

《取り付け方》



ブラケット

ベルト

フック

ベルト

ブラケットは 15 ～ 40mm のハンドルバーに取り付けられます。

1. ベルトの片側を外して、ライトに巻き付けフックに引っ掛けます。（どちらのベルトでも構いません。）

2. もう一つのベルトの片側を外して、ハンドルバーに巻き付けフックにひっかけます。

★ベルトは強く引っ張りフックに引っ掛けてください。

★ベルトが確実にフックに引っ掛かり、ライトが固定されているか確認してください。

保証書

商品名	LED ズームライト	★お買い上げ日：	年 月 日
型番：	SL-BYKS311WZ-S	保証期間：	本体 1 年間
品番：	07-9859		
お客様	ご芳名	様	
	ご住所（〒 - ）		
	電話	()	
修理メモ			
販売店	★住所	店名	電話
			印

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00 ※日曜、祝日及び年末年始は除きます

MADE IN TAIWAN