

保証書

製品名	ブロワー付きハンディクリーナー	
型番	SOJ-HB01-R	
品番	08-0041(赤)	
保証期間	本体1年間(お買い上げ日から)	
★お買い上げ日	年	月
お客様	★お名前 様	
	★ご住所〒	
	★お電話番号	()
販売店	★住所 店名 電話	
	印	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00
電話受付	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ブロワー付き ハンディクリーナー

取扱説明書(保証書付き)

このたびは、弊社の『ブロワー付きハンディクリーナー』をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、本書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。



株式会社オーム電機

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■図記号の説明

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■表示の説明

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

!**警告**

	分解・修理・改造は、絶対にしないでください。
	引火性のあるもの(ガソリン、灯油など)や火の気のあるもの(木炭、たばこの吸い殻など)を絶対に吸わせないでください。
	排気口をふさがないでください。
	浴室など水回りでは絶対に使用しないでください。また、濡れた手で使用したり、電源プラグを抜き差ししないでください。
 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。
	電源コード、電源プラグを傷つけたり、無理に曲げたりねじったり、火気に近づけたりしないでください。
	ご使用前に、電源コード、電源プラグに破損がないか確認してから使用してください。また、電源プラグにほこりなどが付着していないか確認してください。
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
	保管、お手入れ、点検の際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品についてのお願い

- 本製品は家庭用です。業務用などでは使用しないでください。
- 本製品を本来の使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 強い負荷のかかった状態(ダストボックスがいっぱいになっている、吸入口がふさがっている、フィルターが目詰まりしている、)で使用すると、モーター過熱保護機能が働いて、運転が停止します。原因を取り除きモーターが冷却されると再度ご使用になります。
- 水分を含んだゴミ、尖ったゴミ(針、ガラス片など)は吸わせないでください。
- 必ず手にもつた状態で使用してください。
- 持ち運びや保管の際は吸入口を下に向けないでください。ゴミがこぼれことがあります。
- 使用中に本体や排気が少し熱くなることがあります、異常ではありません。
- コードを束ねた状態で使用しないでください。
- 延長ノズル、隙間ノズル、床用ノズルをセットするときは、確実に押し込んでください。
- フィルターを洗濯機や食器洗い機で洗わないでください。
また、乾燥機やドライヤーの熱風で乾燥させないでください。
- 湿気の多い場所、直射日光が当たる場所や極端な高温の場所に保管しないでください。

製品仕様

製 品 名	プロワー付きハンディクリーナー
型 番	SOJ-HB01-R
品 番	08-0041 (赤)
種 類	携帯式
定 格 入 力	AC100V 50/60Hz
定 格 出 力	600W
吸 込 仕 事 率	160W
ダストボックス容量	0.3L
本 体 寸 法	幅 300× 高さ 150× 奥行 120mm
コ ー ド 長	4.9m
質 量	1.4kg (付属品を除く)
付 属 品	延長ノズル × 2個 隙間ノズル 床用ノズル 肩掛けベルト 保証書付き取扱説明書 (本書)

ご使用方法

◎吸込み機能

- (1) ノズルを吸込口にセットして、電源プラグをコンセントに差し込みます。



- (2) 電源スイッチを「ON」にして運転を開始します。



吸込み機能使用例

◎ブロワー(送風)機能

- (1) 本体後部の排気口蓋を外し、ノズルを排気口にセットします。



- (2) 電源スイッチを「ON」にして運転を開始しますと、排気口にセットされたノズルから送風されます。

ブロワー(送風)機能使用例

ゴミ捨て方法

- (1) 電源スイッチを「OFF」にしてください。
(2) ダストケース取り外しボタンを押しながら、ダストケースを取り外してください。
(3) フィルターを取り外し、ゴミを捨ててください。
(4) ダストケースを取り外しボタンを押しながら、ダストケースをセットしてください。



△注意

ダストケースを脱着する際は、指を挟まないようにご注意ください。

フィルターのお掃除方法

※フィルターは確実にセットした状態でご使用ください。

○メインフィルター

- ① フィルターについているゴミやほこりを軽くたたいて落としてください。
② 水洗いして汚れを落とし、陰干しで乾燥してください。

○サブフィルター

- ① フィルターについているゴミやほこりを軽くたたいて落としてください。

○排気口フィルター

- ① フィルターについているゴミやほこりを軽くたたいて落としてください。

お手入れ方法

やわらかいふきんを水に濡らし、よく絞ってから拭いてください。
※ベンジン・シンナー・磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面は使用しないでください。
※40°C以上の湯は使用しないでください。

故障かな?と思ったら

状態	チェック項目	対処方法
動作しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使用中に動作しなくなった	ダストボックスのゴミがいっぱいになっていませんか？	ダストボックスのゴミを取り除いてください。
使用中に動作しなくなった	フィルターが目詰まりしていませんか？	フィルターのお手入れを行ってください。
使用中に動作しなくなった	ノズルが詰まっていますか？	ノズル内の異物を取り除いてください。

※強い負荷のかかった状態(ダストボックスがいっぱいになっている、吸入口がふさがっているフィルターが目詰まりしている、)で使用すると、モーター過熱保護機能が働いて、運転が停止します。原因を取り除きモーターが冷却されると再度ご使用になります。

本体各部名称



持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (ホ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (チ) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (リ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

⚠ 注意	
	落としたり、強い衝撃を与えないでください。
	電源プラグを引きずったり、床に押し付けないようにしてください。また、本体を床に引きずらないでください。電源プラグや電源コードの破損や床を傷つけます。
	本製品の隙間などに指や異物を入れないでください。
	本製品を乳幼児に触らせないでください。
	電源スイッチを入れた状態で電源プラグを抜き差ししないでください。
	精密機器、壊れやすいもの、食器、生き物にプロワー機能を使用しないでください。
	電源プラグを抜き差しする際は、電源プラグを持って行ってください。
	使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
	廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。
	電源コードを束ねた状態で使用しないでください。
	フィルターやダストボックスを外した状態で使用しないでください。