

仕 様	
本品の仕様外觀は改善の為、予告なく変更する場合があります。	
使 用 電 源	単4形乾電池4本(別売)
使 用 光 源	白色LED5個、赤色LED3個(交換不可)
光 束	HIGHモード約165ルーメン LOWモード約35ルーメン ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。
連続点灯時間	HIGHモード約5時間 LOWモード約13時間 赤色点灯モード約7時間 赤色点滅モード約17時間 新品未使用のアルカリ電池使用時、電池の性能や使用状況により変わります。
保 護 等 級	IPX3 JIS/IEC保護等級(JIS C 0 920:2003):鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
質 量	約130g(乾電池除く)
外 形 寸 法	(約)幅96×高さ155×奥行46mm (ベルトフックを付けた状態)
付 属 品	保証書付取扱説明書

----- (キリトリ線) -----

保証規定

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

4

ECLAT

living a convenient life

保証書付

取扱説明書

型番: LN-M17A7 品番: 08-0919

Compact and Thin

LEDランタンライト 赤色灯付

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

※本紙に記載しているイラストはイメージです。

警告

● 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。

● 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。

● 本品に過剰な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。

● 本品を分解したり改造しない。

● 古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。

● 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。

● 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。

注意

● 使用後は必ずスイッチを切る。

● 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。

● 使い切った乾電池はすぐに取り出す。

● 長期間使用しないときは必ず乾電池を取り出して保管する。

● 電池は幼児の手に届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。

● 定期的に点灯、点検をする。

● 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。

● LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

1

各部の名称

下記の図は一部簡略化しております。

ベルトフック

白色LED
HIGHモード/LOWモード

スイッチ

赤色LED
赤色点灯モード/赤色点滅モード

電池ふた

電池の入れ方

① 下図のように電池ふたのネジをOPEN側に回して電池ふたを取り外します。

② 電池を入れる前に紐を下に敷いてください。

電池ケースに単4形乾電池4本を⊕⊖の指示に従い正しくセットします。

③ 電池ふたを電池ケースに戻します。

ネジ

電池ふた

単4形乾電池4本

電池ケース

紐

※電池を取り出すときは紐を引っ張ると取り出しやすくなります。

2

VER.20221030

スイッチ操作方法

● スwitchを押すたびに、HIGHモード▶LOWモード▶赤色点灯モード▶赤色点滅モード▶消灯の順に切り替ります。

● 5秒以上点灯すると、モードが固定されます。再度Switchを押すと消灯します。次回電源を入れる時に前回使用したモードで点灯します。

ベルトフック

● ベルトフック付きなので、吊るして使用可能です。またはリュック等に吊るして持ち運べます。

● ベルトフックは取り外しが可能です。

外す際は★部を押しながら引くと、外すことができます。また付ける際は、★部をカチッというまで穴に差し込んでください。

----- (キリトリ線) -----

保証書

商品名 LEDランタンライト赤色灯付 ★お買い上げ日: 年 月 日

型番 LN-M17A7 品番 08-0919 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)

お客様

(フリガナ) ★お名前 様

★ご住所 〒 -

電話 ()

修理メモ

販売店

★住所 店名 電話

印

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

3