

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 本製品のご利用によって生じる物品の破損/故障は補償の対象外となります。
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 電子式保冷保温ボックス				★お買上げ日： 年 月 日	
型 番	COK-R056M-H	品 番	08-3330	保証期間：本体1年間（お買上げの日から）	
お客様	フリガナ ★お名前 様				
	★ご住所 〒 -				
	電話 ()				
修理メモ					
販売店	★住所 店名 電話				
	印				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電子式保冷保温ボックス

COOLER & WARMER
COK-R056M-H取扱説明書
保証書付

目次

安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
ご使用方法	4～5
設置場所	5
保存方法	6～7
お手入れ方法	7～8
長期間で使用にならないときは	9
製品仕様	9
廃棄時のご注意	9
故障かな?と思ったら	10
保証書	11

このたびは、弊社製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。


- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書をお読みにになったあとは、必要な時に取り出せるように、保証書と一緒に大切に保管してください。
- 保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

この製品は、保冷・保温専用です。


常温のものを本製品で保冷(保温)する場合は、目的の温度になるまでに時間がかかります。お急ぎの場合は、事前に本製品を運転させて庫内の温度を調節したうえ、あらかじめ冷やした(温めた)ものを入れてください。

各部の名称


本 体



本体背面




操作パネル部




- ① 保冷ランプ …………… 保冷時に緑色に点灯
- ② 保温ランプ …………… 保温時に赤色に点灯
- ③ 運転切替スイッチ …… 保冷・切・保温の運転を切り替える
- ④ DC電源ソケット …… DCプラグを差し込む

付属品

専用ACアダプター




専用DC電源コード
電源プラグ




ご使用方法

家庭用の電源(AC100V)を使用する場合

- ① 本体を水平で安定した場所に置き、付属の専用ACアダプターを使用して、DCプラグを本体に接続してください。



- ③運転切替スイッチを「保冷」または「保温」に
合わせてください。




※使用中に温度が50℃程度になることがございますが故障ではありません。そのままご使用いただけます。

付属のACアダプターは本製品専用です。本製品をご使用の際には必ず付属のACアダプターをお使いください。また、付属のACアダプターは絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。


自動車の電源 (DC12V) を使用する場合

- ①本体を水平で安定した場所に置き、付属の専用DC電源コードを使用してDCプラグを本体に接続してください。
- ②自動車のエンジンをかけ、電源プラグをアクセサリソケットに接続してください。



ご使用方法(つづき)

③運転切替スイッチを「保冷」または「保温」に合わせてください。



注意

- 自動車内でご使用になるときは、必ず付属の専用DC電源コードで接続してください。自動車内のAC100V電源では、動作不良・故障の原因になる場合があります。
- DC12V・マイナス(-)アース車専用です。プラス(+)アース車、DC24V車では使用できません。
- DCプラグには⊕⊖があります。DC電源ソケットの凸部とDCプラグの凹部を合わせて差し込んでください。
- DCプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。正しく接続されていないとDCプラグが発熱します。
- 車で使用する場合、エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。自動車のバッテリーが上がる原因となります。

設置場所

●**水平で安定した場所に設置してください。**

じゅうたんや畳、塩化ビニール製の床の上に置く場合は、下に板などを敷いて安定した状態で使用してください。不安定な状態で使用すると、本体が倒れて事故や故障の原因となります。

●**風通しが良く、高温になりにくい場所に設置してください。**

壁際で使用するときは壁面から10cm以上離し、空気の流れを確保してください。

・家具やケースの中には入れないでください。

・必ず空気の流れを確保してください。

・直射日光の当たる場所や室温が高く高温になる場所、換気が悪い場所などには設置しないでください。冷却効果が悪くなるだけでなく、事故や故障の原因となります。

●**夏場や湿気が多い場所に使用した際、結露が発生しやすくなります。**

放置すると水が本体の外に流れていく可能性があります。庫内にタオルなどを敷いてからご使用することをお勧めします。

●**ラジオやテレビのアンテナ付近には設置しないでください。**

音声や映像に雑音やノイズが入る場合があります。

●**使用環境により庫内奥に霜が付く場合があります。**


霜が付くと冷気が庫内に伝わりにくく、冷やす性能が落ちてしまいます。沢山付く前に庫内のお手入れをしてください。

●**本体を移動させるときは引きずらないでください。**

本体の故障や破損、床を傷つける原因となります。

保存方法

- ①庫内に何も入れずにドアを閉め、庫内温度が安定してから保存するものを入れてください。
- ②あらかじめ冷やした(温めた)ものを庫内に入れてください。常温のものを入れる場合、冷たく(温かく)なるまで時間がかかります。
- ③ドアは確実に閉めてください。保冷(保温)効果が十分に得られなくなります。
- ④詰め込み過ぎないでください。期待される保冷(保温)効果が発揮できなくなります。



※保温運転の際には、保温専用以外のペットボトルを入れないでください。

変形・破損のおそれがあります。

※ドアを開けたとき、本体のバランスが悪くなる場合があります。転倒の可能性がありますのでご注意ください。

※保冷温度は外気温で左右されます。目安は外気温から-20℃になります。周囲温度が高いときは保冷効果が感じにくくなります。保温温度は約55℃の設定になります。周囲温度が低いときは規定温度55℃までは時間がかかります。



注意

- 保温の場合は、庫内奥の発熱面が高温(約80℃)になります。やけどの危険がありますので、触れないでください。

食品を保存するときの注意

長期間の保存はせず、先に入れたものから使用してください。

密封容器やポリ袋、ラップなどで密封

- ボトルや瓶類を保存するときは、しっかりと密封してください。
- お米や化粧品などの水に濡れて困るものは、密封容器やポリ袋に入れて保存してください。
- 密封容器やポリ袋は、耐熱温度が100℃以上のものを使用してください。乾燥や臭い移りを防ぎます。

保存できないもの

- アイスクリームや冷凍食品
- 医薬品や学術試料など、温度管理の厳しいもの
- 肉や魚などの生鮮食品の長期保存




注意


- 保冷⇔保温の切り替えは、電源切替スイッチを「切」にして、庫内の保冷(保温)品を取り出した後に**30分**ほどドアを開けておいて、庫内の温度が常温になるのを待ってから電源切替スイッチを切り替えてください。運転中に電源切替スイッチを切り替えると、急激な温度変化により、電子部品が故障するおそれがあります。
- 庫内の温度は外気温に左右されます。場合によって保存物が凍ってしまう場合があります。ご注意ください。
- ドア部には強化ガラスを使用しております。ハサミやドライバーなど先端の尖ったものが当たると強化ガラスが破損しますのでご注意ください。誤って強化ガラスが破損した場合は手袋をするなどして、直接触れないようにご注意ください。ケガの原因となります。

お手入れ方法

- ①電源切替スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントまたはアクセサリソケットから抜いてください。



- ②庫内に入れた物を全て取り出してください。





- ③清潔な柔らかい布で庫内を拭いてください。汚れが気になる場合は、水でうすめた中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。

また、庫内トレイとドアポケットは取り外して水洗いをし、水分をよく拭き取ってください。

- ④掃除機や柔らかいブラシで吸気口や排気口付近のほこりやごみを取り除いてください。
吸気口と排気口は、1ヶ月1回を目安に定期的な清掃を行ってください。

※お手入れを行わずに使用し続けると、付着したほこりが内部に吸い込まれ、火災や故障の原因になるおそれがあります。



【庫内に水がついた場合】

周囲の温度が高い場合は、保冷時に結露した水が発生しやすくなります。乾いた布で水をふき取ってください。結露は自然現象で故障ではありません。また、庫内にタオルを敷くと、結露の吸水効果があります。



注意

- 保温で使用した後は、庫内が十分に冷えてからお手入れをしてください。
- 本体の内部やファン部分には水をかけないでください。

長期間で使用にならないときは

- 運転切替スイッチを「切」にして、電源プラグを抜いてください。
- 庫内に保存してあるものを全て取り出し、庫内を清潔にして水分をよく拭き取ってください。
- ドアは少し開けておくか、または時々開けて庫内の空気を入れ替えてください。市販の脱臭剤などを入れておくと効果的です。

製品仕様

電 源	AC:100V DC:12V
消 費 電 力	36W
冷 却 方 式	ペルチェ素子電子冷却方式
保 冷 温 度 目 安	5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保 温 温 度 目 安	55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
使用温度範囲	5℃～40℃
コ ー ド 長	ACアダプター:約1.5m DC電源コード:約2.8m
外 形 寸 法	(約)幅208×高さ322×奥行252mm
庫 内 容 積	約 5ℓ
庫 内 寸 法	(約)幅138×高さ238×奥行152mm
本 体 質 量	約 2.35kg(ACアダプター含まず)
付 属 品	専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×1)、ドアポケット(×1)、保証書付取扱説明書

仕様及び外観デザインは、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。

廃棄時のご注意

本製品は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象商品です。

対象廃棄物(家電4品目)	区分
冷蔵庫・冷凍庫	170L 以下

廃棄する場合は、家電リサイクル法に従い、適正な廃棄処理を行ってください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのポータブル電子式保冷保温ボックスを廃棄される場合は、収集、運搬費用と再商品化にかかる料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、製品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。詳しくは「一般財団法人家電製品協会」のホームページでご確認ください。

故障かな?と思ったら

こんなときは	原因	このように対処してください
電源が入らない	●電源プラグが緩んだり外れたりしている	→電源プラグを確実に奥まで接続してください。
	●自動車接続の場合、アクセサリソケットにタバコのカスやほこりがつまっている	→ゴミをきれいに取り除いてください。
	●自動車接続の場合、エンジンがかかっていない	→エンジンをかけてください。ACC(アクセサリ)オンの状態にしておく、バッテリーに負担がかかります。
よく冷えない よく温まらない	●庫内に品物が入りすぎている	→品物を減らして庫内にすきまをつくってください。
	●ドアが完全に閉まっていない	→ドアを確実に閉めてください。
	●吸気口・排気口がふさがっている	→ふさいでいるものを取り除いてください。
	●ドアの開閉が多すぎる	→ドアの開閉をできるだけ減らしてください。
	●直射日光の当たる場所など、周囲の温度が高い場所で使用している	→保冷温度の目安は外気温から-20℃になります。日陰や涼しい場所に移動してください。
	●冬場などに、周囲の温度が低い場所で使用している	→室内など、暖かい場所に移動してください。周囲温度が低い場合、規定温度55℃までは時間がかかります。
保冷時に中から水がもれてきた	●結露した水がたまると外にもれてきます	→結露した水の排水機能はありません。結露が発生した時は、乾いた布でふき取るか庫内にタオルを敷いてください。
赤と緑のランプが同時に点滅する	●扉が開いたままとなっている	→扉を閉めてください。(※)
	●使用温度範囲外で使用されている	→使用温度範囲内で使用ください。(※)
	※上記対処いただいた上でスイッチを「切」にしてから約2時間程度空けたのち「保冷」または「保温」にしてください。通常の運転に戻ります。	
ファンが作動しない	●毎日24時間連続で使い続けている	→商品の寿命は毎日使用された場合、約2年間となっております。新しい製品をお買い求めください。

上記の操作を行っても症状が回復しない場合は、使用を中止して、お求めの販売店、または弊社修理ご相談センターへ修理をご依頼ください。