ボタン割り当ての設定

1. $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム(P)] \rightarrow [multimedia mouse driver] \rightarrow [diver configuration] でソフトウェアを起動します。$



2. 下のタスクの右側に「mouse driver」のアイコンが現れ、これをダブルクリックすると設定画面 が現れます。



3. 機能を変更したいボタンは (左図ボタンの数字と同じ番号) 設定したい機能をリストの中 (機能の右側の▼をクリック)から選んでから、「適用」をクリックしてください。変更が終わりましたら、「OK」をクリックして終了します。

?ウスのプロパティ	
ボタン ポインタ ポインタオプション ホイ	ール ハードウェア ホイール マウスドライバーについて 🖀 UltraNav
ポタンの設定	
	1. 左りリック
	2. オートスクロール
	3. 右りリッウ
	4. 戻る
	5. 進む 🔽
\bigcirc \bigcirc	初期設定
- ダブルクリックの速度	
5.5105555 (Ambe	
遅い <u></u> 」	·····································
	OK キャンセル 適用(A)