


接続方法



- ネジ端子の角型ワッシャーの下に局線を差し込み接続します。この時、左右は逆でも問題ありません。

使用上の注意

- ホームテレホン・ビジネスホンには使用できません。