



## POLYSTEEL 600 INSTRUCTIONS:

### BATTERY INSTALLATION:

Turn the tail cap in a counterclockwise direction to remove the cap.

Remove the battery cartridge.

Place four AA batteries into the cartridge in the direction indicated in the center of the cartridge.

Replace the cartridge in the light in the direction indicated by the arrow on the cartridge.

Replace the tail cap and turn it clockwise to tighten it until it is completely closed.

Note: The POLYSTEEL 600 in clam pack packaging comes with batteries pre-installed.

### QUICK CYCLE SWITCH OPERATION:

This flashlight is equipped with COAST's Quick-Cycle Switch, featuring high, medium and low beams.

To activate the high mode from the off position, press the on/off switch until it clicks once, then releases. Press the on/off switch until it clicks a second time to turn off the light.

To activate the medium mode, press the on/off switch until it clicks a third time, then release. Press the on/off switch until it clicks a fourth time to turn off the light.

To activate the low mode, press the on/off switch until it clicks a fifth time, then release. Press the on/off switch until it clicks a sixth time to turn off the light.

The light can also be operated in "momentary" mode. Momentary mode is activated by partially depressing the on/off switch (less pressure than required for a full click). The momentary switch will cycle the light through the high, medium, and low beam modes.

Any time the light is turned off for more than five seconds, the high/medium/low cycle will reset, and the high beam will be activated when the light is turned back on.

### PURE BEAM FOCUSING OPTIC:

This flashlight is equipped with COAST's Pure Beam Focusing Optic that allows the user to choose between a broad flood beam and a focused Bulls-Eye Spot beam for long distance illumination.

To adjust the beam into the Bulls-Eye Spot mode, turn the front bezel of the light clockwise.

To change the beam into the flood light mode, turn the front bezel of the light counterclockwise.

### MAINTENANCE:

The POLYSTEEL 600 is rated IPX8 and submersible to 3 meters for 6 hours. Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl.

## POLYSTEEL 600 取扱説明書：

### 電池の取り付け：

後部キャップを反時計方向に回して取り外します。

バッテリーカートリッジを取り出します。

カートリッジ上の矢印が示す方向に沿って、カートリッジの中央に4本の単3形乾電池を挿入します。

カートリッジ上の矢印の方向に沿って、カートリッジを本体に差し込みます。

後部キャップを戻し、完全に締まるまで時計回りに回します。

注：POLYSTEEL 600 は、電池があらかじめ挿入された状態で出荷されています。

### 「クイック・サイクル・スイッチ」の操作：

このフラッシュライトでは、ハイビーム、ミディアムビーム、ロービームを切り替えることができる。COAST 独自の「クイック・サイクル・スイッチ」を装備しています。

OFF の状態からハイビームを ON にするには、ON/OFF スイッチを1度だけカチッとするまで押し、指を離します。ライトを OFF にするには、ON/OFF スイッチを2度目にカチッとするまで押します。

ミディアムビームを ON にするには、ON/OFF スイッチを3度目にカチッとするまで押し指を離します。ライトを OFF にするには、ON/OFF スイッチを4度目にカチッとするまで押します。

ロービームを ON にするには、ON/OFF スイッチを5度目にカチッとするまで押し指を離します。ライトを OFF にするには、ON/OFF スイッチを6度目にカチッとするまで押します。

ライトを「半押し」モードで点灯させることもできます。「半押し」モードでは、ON/OFF スイッチを半押し（カチッとする手前で止めた）状態で使用します。このモードでスイッチを動作させると、ハイビーム、ミディアムビーム、ロービームが交互に切り替わります。

ライトを5秒以上 OFF にすると、ハイビーム、ミディアムビーム、ロービームの切替サイクルがリセットされます。その後再び ON にすると、最初はハイビームが点灯します。

### ビュア・ビーム範囲調節システム：

このフラッシュライトは、COAST の「ビュア・ビーム範囲調節システム」を備えています。この機構により、広範囲を照射するビームと、範囲を絞ることで長距離まで届く「ブルズアイ・スポット・ビーム」を切り替えることができます。

ビームを「ブルズアイ・スポット・ビーム」に切り替えるには、ライトの前方ベゼルを時計方向に回します。

ビームの照射範囲を広くするには、ライトの前方ベゼルを反時計方向に回します。

### メンテナンス：

POLYSTEEL 600 は IPX8 基準を満たしており、水深 3メートルで 6 時間使用することができます。メンテナンスの際は、水やイソプロピルで湿らせた布で、本体の外部を拭いてください。

### 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 底蓋をしっかりと締めて使用する。しっかりと締めていないと防水性能が失われてしまいます。
- 本体が濡れている状態で電池交換をしない。必ず本体から水気をふき取り、乾いた場所で電池交換をしてください。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

### 注意

- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
  - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。○ 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。○ 定期的に点灯・点検をする。○ 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。○ 電池の容量が少なくなると、LED球にチャージがでます。電池をお取替ください。○ オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはパナソニック㈱の登録商標です。)

※注意 海水につけたあとには真水に1時間ほど浸してください。錆防止もしくは低減になります。

# POLYSTEEL 600

For Product information  
visit: [www.COASTportland.com](http://www.COASTportland.com)

商品の仕様はCOASTのウェブサイト  
([www.COASTportland.com](http://www.COASTportland.com))  
をご覧ください。

# 保証書

## 保証規定

## 無料修理規定

商品名 COAST POLYSTEEL600		★お買い上げ日：	
型番：POLYSTEEL600		年 月 日	
品番：07-8764		保証期間：本体3年間(お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 - )		
電話 ( )			
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
(印)			

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合  
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

**OHM 株式会社 オーム電機**  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**  
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**  
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**  
 電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます