



各部の名称

1.テレビ/ビデオ・DVD操作部



2.エアコン操作部



メーカーコード一覧表

各メーカー適用機種一覧表

メーカー名/対応コード	テレビ	ビデオ一体型テレビ	ビデオ	DVDプレーヤー
アイワ	029 030 031	101 102 103 104 105	039 002 003 004 005 006 007 008	113
コルティナ	048 049 052 003	-	058 059	-
DAEWOO(DACUS)	054 055 011	135 136	056 057	125 156
AudioComm	075	-	-	-
富士通ゼネラル	013 014 041 042	-	009 026 011	-
DENON	-	-	-	120 121 137 139
TEAC	-	-	-	123 130
ファイ(DPRECIOUS)	028 056 005 027 063	106 107 108	012 013 014	102
日立	024 032 008 043 025	109 110 111 112	012 015 016 017	103 127 155 157
JVC	076	-	068	-
KENWOOD	-	-	-	136
LG電子	010 050 051 064 065 066 067 068 069 070 071 072	137	060 065 066	117 142
マランツ	-	-	-	143
三菱	033 061 009 038 053	113	018 019 020 021 067	104
NEC	015 016 060 021	114 115 116	022 023 024 025	-
オリオン	-	138 139 140	-	-
ONKYO	-	-	-	122 144
パナソニック(松下)	044 039 002 045 046	117 118 119 120 121 122 123	010 027 028 029 030	105 106 133 134 135
フィリップス	036 037	-	061	118
パイオニア	026	-	031	107 108 110 109 131 132 146 147 153 154 155
サムスン	006 004 007 073 074	141	062 063 064	119 140 141
サンヨー	017 018 019 020	124 125	032 033 034 035	128 148 149
シャープ	035 034 040	126	036 037 038	111 112 150
ソニー	001 057 059 058	127 128 129 130	001 040 041 042 043 044	101 114 126 151 152
TEKNOS	-	-	-	138
東芝	022 023	131 132 133	045 046 047 048	115
ビクター	047 012 062	134	049 050 051 052 053 054 055	116 129
ヤマハ	-	-	-	124
Cyberstorm	-	-	-	145
ソニー PS-2	-	-	-	158

メーカー名/対応コード	エアコン
東芝	000 001 002 033 034
サンヨー	003 004 005 032
富士通ゼネラル	006 007 008
三菱	009 010 035 036 037
三菱重工	011 012 013 014 028
ナショナル	015 016 017 018 029 030
コロナ	019
日立	020
ダイキン	021
シャープ	022 023 024 025 038 039 040
ファイ(DPRECIOUS)	026
LG電子	027
GE	031

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。※ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。