


保証書付取扱説明書

このたびはマイクロカットハンドシュレッダー HS-CM22-Uをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管し、ご使用に関して不明な点がございましたら再度この説明書をお読みください。

内容物の確認と各部の名称



使用方法

- 1) ハンドルを本体シャフトの部分に取り付けます。
- 2) 紙を細断する時は、紙を投入口に入れ、本体を手で押さえながら図のようにハンドルを時計回りに回します。一度にA4コピー用紙2枚まで細断できます。
- 3) CD・DVD、カードを細断する際はそれぞれの投入口に入れ、図のようにハンドルを時計回りに回します。
本製品のダストボックスには分別トレーが設置されていませんので、CD・DVD、カードを細断する場合は、ダストボックスに残っている紙くずを捨ててから細断してください。

⚠ 注意

- ・ お子様がいるご家庭の場合、危険ですからお子様にさわらせないでください。
- ・ 紙を細断する時にCD・DVD、カードを同時に投入しないでください。本体故障の原因になります。
- ・ 紙以外（FD・フィルム・OHPシート・タック紙などの粘着物・湿った紙・和紙・新聞紙・布・ビニール・フィルムコーティングしたはがきなど）のものは絶対に細断しないでください。細断屑が刃に絡みやすく、紙づまり、故障の原因になります。
- ・ ホッチキスの針やクリップ等の金属物を必ずとのぞいてから細断してください。故障の原因になります。

■ 仕様

投入口幅	紙:220mm、CD・DVD:122mm、カード:87mm
細断サイズ	紙:マイクロクロスカット 2×10mm、 CD/DVD:3分割、カード:最大5分割
最大細断枚数	紙:A4コピー用紙 2枚、CD/DVD:1枚、カード:1枚
外形寸法	(約) 幅300×高さ183×奥行135mm
質量	約2.35kg
ダストボックス容量	約3.8ℓ
材質	本体:ABS樹脂/ダストボックス:AS樹脂

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

梱包内容	シュレッダー本体(ダストボックス含) 保証書付取扱説明書
------	---------------------------------

持込修理 無料修理規定

- | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|------------------|----|--|----------|--|----------------------|---|---|---|---|
| 商品名 | | | マイクロカットハンドシュレッダー | | | ★お買い上げ日： | | | 年 | 月 | 日 | |
| 型番 | | HS-CM22-U | | 品番 | | 00-5645 | | 保証期間：本体6ヶ月（お買上げの日から） | | | | |
| お客様 | (フリガナ)
★お名前 | | | | | | | | | | | 様 |
| | ★ご住所 〒 - | | | | | | | | | | | |
| 修理メモ | | | | | | | | | | | | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話から

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

048-992-3970 平日 9:00~17:00
電話 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
受付