


保証書付取扱説明書


このたびはクロスカットハンドシュレッダー HS-C130-W をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管し、ご使用に関して不明な点がございましたら再度この説明書をお読みください。

内容物の確認と各部の名称

●シュレッダー本体



CD/DVD・カード投入口



●保証書付取扱説明書



使用方法

ご使用前に

- ・ご使用前に必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・ヘッド部は必ず水平で安定した状態でセットされていることを確認してからご使用ください。

- 紙を細断するときは、紙を投入口に入れ、ヘッド部を手を押さえながら図のようにハンドルを時計回りに回します。一度にA6コピー用紙2枚まで(A4縦2つ折1枚)、郵便はがき1枚まで細断できます。
- CD/DVD、カードを細断するときは、専用の投入口に入れ、図のようにハンドルを時計回りに回します。カードは最大3分割です。

⚠ 注意

- ・危険ですので、カッター部に手を触れないでください。
- ・お子様がいるご家庭の場合、危険ですからお子様にさわらせないでください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・紙を細断するときにCD/DVD、カードを同時に投入しないでください。本体故障の原因になります。
- ・紙以外(FD・フィルム・OHPシート・タック紙などの粘着物・湿った紙・和紙・新聞紙・布・ビニール・フィルムコーティングしたはがきなど)のものは絶対に細断しないでください。細断屑が刃に絡みやすく、紙づまり、故障の原因になります。
- ・ティッシュペーパーのような薄く柔らかい紙や湿った紙は投入しないでください。
- ・ホッチキスの針やクリップなどの金属物を必ずとのぞいてから細断してください。故障の原因になります。
- ・ネクタイやネックレス、髪の毛や衣類などを巻き込まないように注意してください。

■仕様

投入口幅	紙:115mm、CD/DVD・カード:125mm
細断サイズ	紙:クロスカット 3×20mm、 CD/DVD:3分割、カード:最大3分割
最大細断枚数	紙:A6コピー用紙 2枚、CD/DVD:1枚、カード:1枚
外形寸法	(約)幅198×高さ188×奥行128mm
質量	約1.2kg
ダストボックス容量	紙用:約2.5ℓ、CD/DVD・カード用:約0.6ℓ
材質	ヘッド部・ダストボックス・ハンドル・CD/DVD・カード専用トレイ:ABS樹脂
刃	スチール

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

梱包内容	シュレッダー本体(ダストボックス含) 保証書付取扱説明書
------	---------------------------------

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	クロスカットハンドシュレッダー			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	HS-C130-W	品番	00-5646	保証期間：本体6ヶ月（お買い上げの日から）			
お客様	(フリガナ) ★お名前						
	様						
販売店	★ご住所 〒						
	—						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは	
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理で相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます