


保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。



安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し ■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
て、説明しています。 (下記は図記号の一部です)

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
 禁止	してはいけない内容です。
 指示	実行しなければならない内容です。

警告		
分解禁止	●本製品を分解・修理・加工・改造しない。 故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。	必ず守る ●異常を感じたら直ちに使用を中止する。 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。 万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。 ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
禁止	●濡れた手で本製品に触らない。 ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。	

 注意		
 禁止 ●本製品を鋭利なものや先の尖ったもので、叩いたり触れたりしないでください。 ●機器を載せたまま本製品を移動しない。 ●本製品は、水平で安定した場所に設置・使用してください。 不安定な場所に設置したり保管すると、落下により、故障・破損の原因となります。 ●本製品に強い振動や衝撃を与えない。 故障・破損の原因となります。 ●お子様には本製品や付属品などに触れないようにご注意ください。 ●用途以外には使用しない。 ●本製品の破損、またはその使用によって生じた直接間接の損害については、弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。	 禁止 ●本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を痛めたり、故障の原因となりますので、乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。 ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。 火災や故障の原因となることがあります。 ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。 故障・破損などの原因となることがあります。 ●本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。 感電や故障などの原因となることがあります。	

保証書(持込修理)

商 品 名	ノートパソコンクーラー 6ファン RGB機能搭載		
型 番	PC-SCRGB-K	品 番	01-0045
★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)			
お 客 様	★お名前		
	★ご住所 〒 ー 様		
	電話 ()		
販 売 店	★住所 店名 電話		
			

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保障期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

梱包内容/各部の名称

■梱包内容 本製品には次のものが入っています。パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

●本体 ●USBケーブル ●保証書付取扱説明書

■各部の名称




ご使用方法

①本製品背面のスタンドを立ち上げ、適切な角度になるようにかみあわせてください。



②ストッパーを立ち上げて、ノートパソコンを載せてください。





③付属のUSBケーブルを電源を入れたノートパソコンに接続します。

※USB端子より給電、USB3.0以上又は、DC5V/1A以上のUSB充電器の使用を推奨します



④送風モード電源/切替ボタンを長押しして起動させます。


〈送風モード(4モード)の選び方〉



〈風量(3段階)の選び方〉

風量調節ボタンを押して選びます。

ファン回転数
1...1900rpm 3...2900rpm
2...2500rpm



〈RGBモード(12モード)の選び方〉



⑤送風モード電源/切替ボタンを長押しすると、ファンの回転がOFFになります(青色LED点灯のみをOFFにすることはできません)。RGBモード電源/切替ボタンを長押しすると、RGBモードがOFFになります。

製品仕様

材 質	鉄、ABS樹脂
本体外形寸法	(約)幅426mm×奥行280mm×高さ37mm
質 量	約828g
電 源	USB DC5V/約950mA (USB端子より給電、USB3.0以上又は、DC5V/1A以上のUSB充電器の使用を推奨します)
ファンサイズ	60mm×60mm×15mm
ファン回転数	最大2900±10%rpm
最 大 風 量	約58.9CFM
静 音 レ ベ ル	約32dB ※測定方法:無響室で被測定物の正面1mで測定
L E D	ファン:青色LED サイド:RGBLED
端 子	USB Aポート×2(USB2.0)

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ