

使用方法

貼り付け方

①液晶クリーナーや乾いた清潔な布などで、貼り付ける機器またはケースの表面の汚れを拭き取ってください。②本製品裏面の「剥離フィルム」を剥がしてください。③機器またはケース背面の使用しやすい場所に貼り付け、全体を軽く手で押して固定させてください。

※背面が湾曲している機器・シリコンケースにはご使用いただけません。

※吸着が弱くなってきたら、使用を中止してください。

剥がし方

本製品と機器またはケースの隙間に、コシのあるフィルム(図書カード等)を差し込んで本製品を少し浮かせ左右に動かすと剥がしやすくなります。※機器またはケースに傷をつけないよう気をつけてください。

使用方法

- 本製品のみを持たず機器と一緒に持って使用してください。
- リング部に指を通すことで機器の取り回しが安定し、手から滑り落ちる等の事故を予防します。
- リング部は360度回転するので好みの角度に調整可能です。
- リング部を起こし視聴スタンドとして使用できます。

