


1. 梱包内容／各部の名称

■ 梱包内容の確認

本製品には次のものが入っています。
 パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。
 万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求め販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

キーボード本体：1 個
 取扱説明書兼保証書



2. 特殊キーの説明

- ・ミュート：Windows の音声を一時的に止めます。もう一度押しますとミュートが解除されます。
- ・音量増：Windows の音量を上げます。
- ・音量減：Windows の音量を下げます。
- ・Num Lk：Num Lk キーを押しますと、上の Num Lk ランプが点灯し、「テンキー部分」がテンキーとして使用できます。もう一度押しますと解除されます。
- ・Caps Lock：このキーを押しながらアルファベットキーを押しますと、小文字になります。Shift キーを押しながらこのキーを押しますと、上の Caps Lock ランプが点灯し、Shift キー無しで小文字が入力できます。
- ・Scr Lk：Fn (ファンクション) キーを押しながら Scr Lk キー (F10) を押しますと、Scr Lk ランプが点灯し、スクロールロックとなります。例えばエクセルなどで、→↑↓←キーで、画面をスクロールすることができます。

もう一度 Fn キーを押しながら Scr Lk キーを押しますと解除されます。

3. パソコンとの接続

最初に接続するときは、パソコンの電源は、あらかじめ ON にしておいてください。
 キーボードの USB プラグをパソコン本体の USB ポートもしくは USB-HUB のポートに、接続してください。

ご注意

USB-HUB を通して接続しますと使用できない場合があります。その場合、直接パソコンに接続してください。
 USB プラグは向きがありますので向きを正しく差し込んでください。
 自動的に認識され、使用可能状態になります。

保証書

※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

- ①取扱説明書、本体ラベルなどの注意に従った状態で使用し、故障した場合のみ無料保証いたします。
- ②保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - a. 使用上の誤りまたは、事故修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - b. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かりなどによる故障及び損傷
 - d. 消耗品の交換
- ③本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- ④本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

型番:PC-SKBD-10 品番:01-3206	お買い上げ日: 年 月 日	保証期間 本体1年間	※お名前
※住所・店名・電話			※ご住所 (〒 -)
販売店	お客様		TEL ()

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本書記載の内容にもとづき、無料修理または交換いたします。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。また、お買い上げ日、販売店名など記入漏れがありすると無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買い上げ販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 <http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせ:

○フリーダイヤル TEL.0120-963-006 ○公衆電話・携帯電話から TEL.048-992-2735
 電話受付:平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 ※日曜・祝祭日は休ませていただきます。

修理に関するお問い合わせ:

TEL.048-992-3970