

特 長

- 新しいクリーニングブラシシステムにより、より安全なレンズクリーニングが可能に。従来のDVDレコーダーはもちろん、より敏感なブルーレイレコーダーのレンズのクリーニングにも対応できるようになりました。また、再生専用のブルーレイプレーヤー／DVDプレーヤーにも対応します。(ただし、DVDが再生できる機種)
(ベースの盤はDVDですので、DVDが再生できない、CD専用機／ブルーレイ専用機／ゲーム機には対応しません)
- 5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き。

使用方法

1. レンズクリーナーの盤をレコーダーにセットしますと、自動的にメニュー画面になります。
 2. 通常、メニュー画面の一番上の「CLEANING」の項目にチェックが入ってますので、そのまま再生ボタンを押して再生してください(パソコンでは、その項目をクリックしてください)。クリーニングをイメージした映像が約30秒再生され、クリーニングが終了します。(盤は高速で回転しますので、レンズのクリーニングは実質数秒でほぼ完了します)(メニュー画面の文字は英文です)
 3. 引き続き5.1chのスピーカーのテストが始まります。 テストされる場合はそのまま続けて下さい。テストが不要の場合は、再生を止め、盤を取り出してください。また、再生専用のブルーレイプレーヤー／DVDプレーヤーにも対応します。(ただし、DVDが再生できる機種)
- ※レンズの汚れ具合によりますが、約50回程度までがご使用の目安です。

安全上のご注意

- 車搭載のプレーヤーおよびカーナビには使用しないでください。
- 液晶テレビなどに内蔵されているレコーダーには使用しないでください。
- ご使用から5年以上のレコーダーや、すでに動作不良を起こしている場合は本製品を使用しないでください。
- 2～3回クリーニングしても問題が改善されない場合は、汚れ以外に原因が考えられます。各機器の購入店やメーカーにご相談ください。
- ディスクの盤面にはクリーニングに必要なデータがプログラムされていますので、傷つけないでください。
- ディスクの盤面が汚れたときは、ディスク用のクリーニングクロスなどで、ディスクの中心部から外側に向かって放射状に軽く、盤を傷つけないように拭き取ってください。この時、ブラシには触れないでください。
- レコーダーによっては、音跳び等を起こすことがあります。クリーニングには問題ありません。
- クリーニング終了後はディスクを取り出し、本製品のケースに収納して保管してください。(他のケースではブラシが破損し、クリーニング効果が無くなる場合があります)
- 本製品のブラシ部には絶対に触れないでください。
- 5.1Chサウンドチェック機能を使用する場合は、「サブウーファー」の音が聞こえにくくなる場合がありますが、音量を絶対に上げないでください。音量を上げたまま他のスピーカーチェックを行うと聴覚に悪影響を与えたりスピーカーの故障の原因となります。
- 車内など、直射日光のあたる場所、高温・多湿になる場所には、保管しないでください。
- 本製品を無断で複写、放送、レンタルしないでください。
- 万一、製造上の原因による製品不良が発生した場合は、新しいレンズクリーナーと交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※一部のブルーレイレコーダー / プレーヤーで、対応しない機種があります。対応しない機種につきましては弊社のWEBページをご覧ください。 <http://www.ohm-electric.co.jp/xxxxxxxxxxxxx.htm>。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

電話
受付 平日 9:00～17:30
土曜 9:00～17:30

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

型番: OA-MMLC-BR1

商品番号: 01-3246



外装フィルム: PVC
ハンダタグ: PVC

Made in China

■デザインおよび仕様については改良のため予告なく変更することがあります。

■本説明書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。